

E940	J-BAT (Apti)	
E870	J-BAT (Apti)	タイプ720Bデータ適用
EP-K	CANON	
EP-65	CANON	
カートリッジP	CANON	
EP-66	CANON	
カートリッジ505	CANON	
EP-72	CANON	
EP-25	CANON	
EP-26	CANON	
カートリッジW	CANON	
カートリッジ303	CANON	
カートリッジ304/FX-9	CANON	
カートリッジ306/406/FX-12	CANON	
EP-62	CANON	
カートリッジ502ドラム BK	CANON	
カートリッジ502ドラム C	CANON	
カートリッジ502ドラム M	CANON	
カートリッジ502ドラム Y	CANON	
カートリッジ508	CANON	
カートリッジ508 II	CANON	
カートリッジ515	CANON	
カートリッジ515 II	CANON	
カートリッジ311 Bk	CANON	
カートリッジ311 C	CANON	
カートリッジ311 M	CANON	
カートリッジ311 Y	CANON	
カートリッジ510	CANON	
カートリッジ510 II	CANON	
カートリッジ519	CANON	
カートリッジ519 II	CANON	
EP-32	CANON	
カートリッジN	CANON	
FX-7	CANON	
EP-22	CANON	
EP-A	CANON	
FX-3	CANON	
E-30	CANON	
EP-86 Bk	CANON	
EP-86 C	CANON	
EP-86 M	CANON	
EP-86 Y	CANON	
カートリッジ325	CANON	
カートリッジ509	CANON	
カートリッジ527	CANON	
カートリッジ316 Bk	CANON	
カートリッジ316 C	CANON	
カートリッジ316 M	CANON	
カートリッジ316 Y	CANON	
カートリッジ502 Bk	CANON	
カートリッジ502 C	CANON	
カートリッジ502 M	CANON	
カートリッジ502 Y	CANON	
カートリッジ322 Bk	CANON	
カートリッジ322 C	CANON	

カートリッジ322 M	CANON	
カートリッジ322 Y	CANON	
カートリッジ322 II Bk	CANON	
カートリッジ322 II C	CANON	
カートリッジ322 II M	CANON	
カートリッジ322 II Y	CANON	
カートリッジ524	CANON	
カートリッジ524 II	CANON	
カートリッジ317 Bk	CANON	
カートリッジ317 C	CANON	
カートリッジ317 M	CANON	
カートリッジ317 Y	CANON	
FX-13	CANON	
カートリッジ312	CANON	
カートリッジ326	CANON	
カートリッジ328	CANON	
カートリッジ320	CANON	
カートリッジ420	CANON	
カートリッジ335 Bk	CANON	
カートリッジ335 C	CANON	
カートリッジ335 M	CANON	
カートリッジ335 Y	CANON	
カートリッジ318/418 K	CANON	
カートリッジ318/418 C	CANON	
カートリッジ318/418 M	CANON	
カートリッジ318/418 Y	CANON	
カートリッジ331 II K	CANON	
カートリッジ331 C	CANON	
カートリッジ331 M	CANON	
カートリッジ331 Y	CANON	
カートリッジ329 Bk	CANON	
カートリッジ329 C	CANON	
カートリッジ329 M	CANON	
カートリッジ329 Y	CANON	
カートリッジ533	CANON	
カートリッジ533H	CANON	
カートリッジ337	CANON	
B95-TS	CASIO	
CP-DTC80	CASIO	タイプ720Bデータ適用
B90-TDS-N	CASIO	SP6100Hデータ適用
CP-DTC85	CASIO	LPA3ETC13データ適用
N30-TSK	CASIO	
N30-TSC	CASIO	
N30-TSM	CASIO	
N30-TSY	CASIO	
V2000TDSK	CASIO	
V2000TDSC	CASIO	
V2000TDSM	CASIO	
V2000TDSY	CASIO	
GE5-TSK	CASIO	
GE5-TSC	CASIO	
GE5-TSM	CASIO	
GE5-TSY	CASIO	

LP-1400	EPSON	
LP-2500	EPSON	
LPB3T24	EPSON	
LPB3T25	EPSON	
LPA3ETC18	EPSON	
LPA3ETC19	EPSON	
LPA3ETC7	EPSON	
LPA3ETC8	EPSON	
LPA3ETC12	EPSON	
LPA3ETC13	EPSON	
LPCA3T12 Bk	EPSON	
LPCA3T12 C	EPSON	
LPCA3T12 M	EPSON	
LPCA3T12 Y	EPSON	
LPCA3ETC9 Bk	EPSON	
LPCA3ETC9 C	EPSON	
LPCA3ETC9 M	EPSON	
LPCA3ETC9 Y	EPSON	
LPCA3ETC14 Bk	EPSON	
LPCA3ETC14 C	EPSON	
LPCA3ETC14 M	EPSON	
LPCA3ETC14 Y	EPSON	
LPB4T9	EPSON	
LPB4T10	EPSON	
LPA3ETC14	EPSON	
LPA3ETC15	EPSON	
LPB3T20	EPSON	
LPB3T21	EPSON	
LPB3T22	EPSON	
LPB3T23	EPSON	
LPB4T12	EPSON	
LPB4T13	EPSON	
LPA3ETC16	EPSON	
LPA3ETC17	EPSON	
LPA3ETC9	EPSON	
LPA3ETC10	EPSON	
LPC3T10 K	EPSON	
LPC3T10 C	EPSON	
LPC3T10 M	EPSON	
LPC3T10 Y	EPSON	
LPC3T16 K	EPSON	
LPC3T16 C	EPSON	
LPC3T16 M	EPSON	
LPC3T16 Y	EPSON	
LPC3K15	EPSON	
LPB4T15	EPSON	
LPB4T17	EPSON	
LPB4T19	EPSON	
LPB4T21	EPSON	
LPC3T18K	EPSON	
LPC3T18C	EPSON	
LPC3T18M	EPSON	
LPC3T18Y	EPSON	
LPC3T18P Bk	EPSON	
LPC3T18CP	EPSON	
LPC3T18MP	EPSON	
LPC3T18YP	EPSON	

LPB3T26	EPSON	
LPB3T27	EPSON	
LPB3T28	EPSON	
LPB3T29	EPSON	
LPC3T31K	EPSON	
LPC3T31C	EPSON	
LPC3T31M	EPSON	
LPC3T31Y	EPSON	
LPC3T31KP	EPSON	
LPC3T31CP	EPSON	
LPC3T31MP	EPSON	
LPC3T31YP	EPSON	
LPC3T33K	EPSON	
LPC3T33C	EPSON	
LPC3T33M	EPSON	
LPC3T33Y	EPSON	
LPC3T33KP	EPSON	
LPC3T33CP	EPSON	
LPC3T33MP	EPSON	
LPC3T33YP	EPSON	
LPC3T35K	EPSON	
LPC3T35C	EPSON	
LPC3T35M	EPSON	
LPC3T35Y	EPSON	
LPC3T35KP	EPSON	
LPC3T21K	EPSON	
LPC3T21C	EPSON	
LPC3T21M	EPSON	
LPC3T21Y	EPSON	
5589-L36	IBM	PR-L3650-12データ適用
IBM タイプA	IBM	タイプ720Aデータ適用
IBM タイプB	IBM	タイプ720Bデータ適用
1736J/1756J	IBM	SP6100Hデータ適用
LP40B	JDL	SP6100Hデータ適用
1522J	JDL	タイプ85Bデータ適用
LP28E	JDL	タイプ720Bデータ適用
LP28F	JDL	SP6100データ適用
LP3230C K	JDL	C710データ適用
LP3230C C	JDL	C710データ適用
LP3230C M	JDL	C710データ適用
LP3230C Y	JDL	C710データ適用
LP-35G	JDL	TNR-M3B2データ適用
PR-L9800C-31	NEC	
PR3650-11	NEC	
PR3650-12	NEC	
PR-L8500-11	NEC	
PR-L8500-12	NEC	
PR-L8000-11	NEC	
PR-L8000-12	NEC	
PR-L2900C-19 Bk	NEC	
PR-L2900C-18 C	NEC	

PR-L2900C-17 M	NEC	
PR-L2900C-16 Y	NEC	
PR-L4600-12	NEC	
EF4615TL	NEC	
PR-L5700C-24 Bk	NEC	
PR-L5700C-18 C	NEC	
PR-L5700C-17 M	NEC	
PR-L5700C-16 Y	NEC	
PR-L3300-11	NEC	
PR-L3300-12	NEC	
PR-2300-11	NEC	
PR-2300-12	NEC	
PR-2800-11	NEC	
PR-2800-12	NEC	
PR-L1500-11	NEC	
PR-L9300C-19 K	NEC	
PR-L9300C-18 C	NEC	
PR-L9300C-16 Y	NEC	
PR-L9300C-31	NEC	
PR-L9300C-17 M	NEC	
PR-L1200-31	NEC	
PR-L9100C-11(Y)	NEC	
PR-L9100C-12(M)	NEC	
PR-L9100C-13(C)	NEC	
PR-L9100C-14(BK)	NEC	
PR-L9100C-11W(Y)	NEC	
PR-L9100C-12W(M)	NEC	
PR-L9100C-13W(C)	NEC	
PR-L9100C-14W(BK)	NEC	
PR-L5300-12	NEC	
PR-L5500-12	NEC	
PR-L9010C-11Y	NEC	
PR-L9010C-12M	NEC	
PR-L9010C-13C	NEC	
PR-L9010C-14K	NEC	
PR-L9010C-11W	NEC	
PR-L9010C-12W	NEC	
PR-L9010C-13W	NEC	
PR-L9010C-14W	NEC	
PR-L9110C-11Y	NEC	
PR-L9110C-12M	NEC	
PR-L9110C-13C	NEC	
PR-L9110C-14K	NEC	
PR-L9110C-11W	NEC	
PR-L9110C-12W	NEC	
PR-L9110C-13W	NEC	
PR-L9110C-14W	NEC	
B4000	NTTFAX	
EP-2<H7200>	NTTFAX	
EPC-M3A1	OKI	
EPC-M3A2	OKI	
EPC-M3B1	OKI	
EPC-M3B2	OKI	

EPC-M3C1	OKI	
EPC-M3C2	OKI	
EPC-M3C3	OKI	
TNR-C4JK1		
TNR-C4JC1		
TNR-C4JM1		
TNR-C4JY1		
ID-C3KK	OKI	
ID-C3KC	OKI	
ID-C3KM	OKI	
ID-C3KY	OKI	
TNR-C3KK	OKI	
TNR-C3KC	OKI	
TNR-C3KM	OKI	
TNR-C3KY	OKI	
TBR-M4B	OKI	
TNR-M4D1	OKI	
TNR-M4D2	OKI	
TNR-C4HK1	OKI	
TNR-C4HC1	OKI	
TNR-C4HM1	OKI	
TNR-C4HY1	OKI	
TNR-C4HK2	OKI	
TNR-C4HC2	OKI	
TNR-C4HM2	OKI	
TNR-C4HY2	OKI	
TNR-C4KK1	OKI	
TNR-C4KC1	OKI	
TNR-C4KM1	OKI	
TNR-C4KY1	OKI	
TNR-C4KK2	OKI	
TNR-C4KC2	OKI	
TNR-C4KM2	OKI	
TNR-C4KY2	OKI	
TNR-C3LK2	OKI	
TNR-C3LC2	OKI	
TNR-C3LM2	OKI	
TNR-C3LY2	OKI	
タイプ700A	RICOH	
タイプ700B	RICOH	
タイプ5	RICOH	
タイプM	RICOH	
タイプ85A	RICOH	
タイプ85B	RICOH	
タイプ720A	RICOH	
タイプ720B	RICOH	
SP6100	RICOH	
SP6100H	RICOH	
C820H Bk	RICOH	
C820H C	RICOH	
C820H M	RICOH	
C820H Y	RICOH	
C710ドラム K	RICOH	
C710ドラム C	RICOH	
C710ドラム M	RICOH	

C710ドラム Y	RICOH	
C710 Bk	RICOH	
C710 C	RICOH	
C710 M	RICOH	
C710 Y	RICOH	
C810 Bk	RICOH	
C810 C	RICOH	
C810 M	RICOH	
C810 Y	RICOH	
SP-4200	RICOH	
SP-4200H・LB109B	RICOH	
SPC220 K	RICOH	
SPC220 C	RICOH	
SPC220 M	RICOH	
SPC220 Y	RICOH	
SP3400H	RICOH	
SPC310 K	RICOH	
SPC310 C	RICOH	
SPC310 M	RICOH	
SPC310 Y	RICOH	
SP3400L	RICOH	
タイプ6000	RICOH	SP6100データ適用
SP6400	RICOH	
SP6400H	RICOH	
SP4500	RICOH	
SP4500H	RICOH	
LB5500	TEC	タイプ85Bデータ適用
CT350376	Xerox	
CT350193	Xerox	
CT350123	Xerox	
CT350051	Xerox	
CT350515	Xerox	
CT350516	Xerox	
CT350589	Xerox	
CT350590	Xerox	
CT350035	Xerox	
CT350036	Xerox	
CT360126	Xerox	
CT350129	Xerox	
Able3150	Xerox	
CT202451K	Xerox	
CT202452C	Xerox	
CT202453M	Xerox	
CT202454Y	Xerox	
CT202455K	Xerox	
CT202456C	Xerox	
CT202457M	Xerox	
CT202458Y	Xerox	
CT200822 Bk	Xerox	
CT200823 C	Xerox	
CT200824 M	Xerox	
CT200825 Y	Xerox	
CT200611 Bk	Xerox	

CT200612 C	Xerox	
CT200613 M	Xerox	
CT200614 Y	Xerox	
CT201225	Xerox	
CT200425	Xerox	
CT201276 Bk	Xerox	
CT201087 C	Xerox	
CT201088 M	Xerox	
CT201089 Y	Xerox	
CT350244	Xerox	
CT350245	Xerox	
CT350760	Xerox	
CT350761	Xerox	
CT350871	Xerox	
CT350872	Xerox	
CT201129	Xerox	
CT201130	Xerox	
CT201131	Xerox	
CT201132	Xerox	
CT350615	Xerox	
CT350324	Xerox	
CT201199	Xerox	
CT202074	Xerox	
CT202078	Xerox	
CT201697	Xerox	TN-48J適用
CT201398	Xerox	
CT201399	Xerox	
CT201400	Xerox	
CT201401	Xerox	
CT201402	Xerox	
CT201403	Xerox	
CT201404	Xerox	
CT201405	Xerox	
CT202459K	Xerox	
CT202460C	Xerox	
CT202461M	Xerox	
CT202462Y	Xerox	
CT202463K	Xerox	
CT202464C	Xerox	
CT202465M	Xerox	
CT202466Y	Xerox	
TK-361	京セラ	
TK-66	京セラ	
TK-311	京セラ	
TK-331	京セラ	
TK-441	京セラ	
TK-451	京セラ	
TK-131	京セラ	
TK-341	京セラ	
TK-591Bk	京セラ	
TK-591C	京セラ	
TK-591M	京セラ	
TK-591Y	京セラ	
TK-3101	京セラ	
TK-3131	京セラ	

TCPP6640	コニカミノルタ	SP6100データ適用
UG3317	パナソニック	
DE1004	パナソニック	
DE3350/3380	パナソニック	
MV-HPRB35A	パナソニック	TK-451適用
日立 カートリッジB	日立	タイプ720Bデータ適用
PC-PZ2660	日立	タイプ720Bデータ適用
PC-PZ26401A	日立	SP6100データ適用
PC-PZ26401B	日立	SP6100Hデータ適用
Z7028/7035	日立	SP6100Hデータ適用
TN-25J	ブラザー	
TN-26J	ブラザー	
TN-27J	ブラザー	
TN-35J	ブラザー	
TN-37J	ブラザー	
TN-43J	ブラザー	
TN-48J	ブラザー	
DR20J	ブラザー	
DR21J	ブラザー	
DR30J	ブラザー	
DR31J	ブラザー	
TN-33J	ブラザー	
TN-36J	ブラザー	
TN-53J	ブラザー	
TN-56J	ブラザー	
TN-47J	ブラザー	
TN-11J	ブラザー	
DR-41J	ブラザー	
TN-53J	ブラザー	
TN-56J	ブラザー	
DR-22J	ブラザー	
DR-51J	ブラザー	
V730	ムラテック	
V730ドラム	ムラテック	
V1000	ムラテック	
MC-P4420RB	SANYO	タイプ85Bデータ適用
LB312A	富士通	LPA3ETC17データ適用
LB108A	富士通	
LB108B	富士通	
LB319A	富士通	
LB319B	富士通	
CL-111	富士通	
LB314A	富士通	

LB314B	富士通	
LB313	富士通	タイプ720Bデータ適用
LB311A	富士通	
LB311B	富士通	
CL111K	富士通	
CL111C	富士通	
CL111M	富士通	
CL111Y	富士通	
LB107/タイプ9	富士通	
LB316	富士通	
LB315A	富士通	
LB315B	富士通	
LB317A	富士通	
LB317B	富士通	
LB318A	富士通	
LB318B	富士通	
LB501	富士通	SP6100Hデータ適用
LB110A	富士通	
LB110B	富士通	
LB320A	富士通	
LB320B	富士通	
LB321A	富士通	
LB321B	富士通	
LP6950DN	リソー	TK-441データ適用
LP6970DN	リソー	TK-451データ適用