

E&Qマーク製品適合表

2018.8.27 改定

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
APTI	【再生】09010(タイプB)	モノクロ	NX6100データ適用
APTI	【再生】E870EPカートリッジ	モノクロ	NX720Bデータ適用
CANON	【再生】CRG041	モノクロ	CRG041Hデータ適用
CANON	【再生】CRG041H	モノクロ	
CANON	【再生】CRG042	モノクロ	
CANON	【再生】CRG322(ブラック)	カラー	CRG322 II データ適用
CANON	【再生】CRG322(シアン)	カラー	CRG322 II データ適用
CANON	【再生】CRG322(マゼンタ)	カラー	CRG322 II データ適用
CANON	【再生】CRG322(イエロー)	カラー	CRG322 II データ適用
CANON	【再生】CRG322 II (ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II (シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II (マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II (イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG508	モノクロ	CRG508 II データ適用
CANON	【再生】CRG508 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG509	モノクロ	
CANON	【再生】CRG510	モノクロ	CRG510 II データ適用
CANON	【再生】CRG510 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG515	モノクロ	CRG515 II データ適用
CANON	【再生】CRG515 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG519	モノクロ	CRG519 II データ適用
CANON	【再生】CRG519 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG524	モノクロ	CRG524 II データ適用
CANON	【再生】CRG524 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG527	モノクロ	
CANON	【再生】CRG533	モノクロ	CRG533Hデータ適用
CANON	【再生】CRG533H	モノクロ	
CANON	【再生】CRG-P	モノクロ	EP65データ適用
CANON	【再生】EP65	モノクロ	
CANON	【再生】EP72	モノクロ	
CASIO	【再生】B90-TDS-N	モノクロ	SP6100Hデータ適用
CASIO	【再生】B95-DS	モノクロ	SP6400ドラムデータ適用
CASIO	【再生】B95-TS-N	モノクロ	SP6400Hデータ適用
CASIO	【再生】DTC80	モノクロ	NX720Bデータ適用
CASIO	【再生】DTC85	モノクロ	LPA3ETC8データ適用
CASIO	【再生】N30-TSC-N(シアン)	カラー	
CASIO	【再生】N30-TSK-N(ブラック)	カラー	
CASIO	【再生】N30-TSM-N(マゼンタ)	カラー	
CASIO	【再生】N30-TSY-N(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPA3ETC8	モノクロ	
EPSON	【再生】LPA3ETC13	モノクロ	
EPSON	【再生】LPA3ETC15	モノクロ	
EPSON	【再生】LPA3ETC16	モノクロ	LPA3ETC17データ適用
EPSON	【再生】LPA3ETC17	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T20	モノクロ	LPB3T21データ適用
EPSON	【再生】LPB3T21	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T22	モノクロ	LPB3T23データ適用
EPSON	【再生】LPB3T23	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T24	モノクロ	LPB3T25データ適用
EPSON	【再生】LPB3T25	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T26	モノクロ	LPB3T27データ適用
EPSON	【再生】LPB3T27	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T28	モノクロ	LPB3T29データ適用
EPSON	【再生】LPB3T29	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T9	モノクロ	LPB4T10データ適用
EPSON	【再生】LPB4T10	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T12	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T13	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T19	モノクロ	PR-L5300-12データ適用
EPSON	【再生】LPB4T21	モノクロ	PR-L5500-12データ適用

E&Qマーク製品適合表

2018.8.27 改定

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
EPSON	【再生】LPB4T24	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T25	モノクロ	LPB4T26データ適用
EPSON	【再生】LPB4T26	モノクロ	
EPSON	【再生】LPC3K10K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K10C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K10M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K10Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K15	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K17 (K)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K17 (C/M/Y)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T10K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T10C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T10M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T10Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T21K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T21C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T21M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T21Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31 K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31 C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31 M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31 Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33 C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33 K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33 M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33 Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35 K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35 C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35 M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35 Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36 K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36 C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36 M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36 Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3K9ドラム	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3T12K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3T12C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3T12M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3T12Y(イエロー)	カラー	
FUJITSU	【再生】LB108B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB109A	モノクロ	SP4200データ適用
FUJITSU	【再生】LB109B	モノクロ	SP4200Hデータ適用
FUJITSU	【再生】LB110A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
FUJITSU	【再生】LB110B	モノクロ	SP4500Hデータ適用
FUJITSU	【再生】LB110ドラム	モノクロ	SP4500ドラムデータ適用
FUJITSU	【再生】LB111B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB111ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB311B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB313	モノクロ	NX720Bデータ適用
FUJITSU	【再生】LB314B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB315B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB316トナー	モノクロ	CT200425データ適用
FUJITSU	【再生】LB316ドラム	モノクロ	CT350307データ適用
FUJITSU	【再生】LB317A	モノクロ	LB317Bデータ適用
FUJITSU	【再生】LB317B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB318A	モノクロ	LB318Bデータ適用
FUJITSU	【再生】LB318B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB319A	モノクロ	LB319Bデータ適用
FUJITSU	【再生】LB319B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320A	モノクロ	LB320Bデータ適用

E&Qマーク製品適合表

2018.8.27 改定

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
FUJITSU	【再生】LB320B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321A	モノクロ	LB321Bデータ適用
FUJITSU	【再生】LB321B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB501	モノクロ	SP6100Hデータ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ2660	モノクロ	NX720Bデータ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ2700	モノクロ	EP72データ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ32401B	モノクロ	SP4200Hデータ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ26401A	モノクロ	SP6100Hデータ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ26401B	モノクロ	SP6100Hデータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 99P3290	モノクロ	NX720Bデータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 99P3291	モノクロ	NX720Bデータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 13P0969	モノクロ	NX85Bデータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 13P0970	モノクロ	NX85Bデータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 44T3722	モノクロ	SP6100Hデータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 44T3723	モノクロ	SP6100Hデータ適用
JDL	【再生】JDL LP28F	モノクロ	SP6100Hデータ適用
JDL	【再生】JDL LP28FH	モノクロ	SP6100Hデータ適用
JDL	【再生】JDL LP28E	モノクロ	NX720Bデータ適用
JDL	【再生】JDL LP35G	モノクロ	EPC-M3B1データ適用
JDL	【再生】LP3230Cトナー ブラック	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cトナー シアン	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cトナー マゼンタ	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cトナー イエロー	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム ブラック	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム シアン	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム マゼンタ	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム イエロー	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー ブラック	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー シアン	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー マゼンタ	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー イエロー	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー ブラック	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー シアン	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー マゼンタ	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー イエロー	カラー	
Konica Minolta	【再生】MF2610用トナーカートリッジ	モノクロ	
Konica Minolta	【再生】MF2610用ドラムカートリッジ	モノクロ	
Konica Minolta	【再生】トナーカートリッジPP6640	モノクロ	
KYOCERA	【再生】TK-131	モノクロ	
MURATEC	【再生】DK-20B	モノクロ	
MURATEC	【再生】DK-41500	モノクロ	
MURATEC	【再生】DK-86B	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-20B	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-30B	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-41500	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-86B	モノクロ	
MURATEC	【再生】VP1000B	モノクロ	
NEC	【再生】EF-4616D	モノクロ	L-400Dデータ適用
NEC	【再生】EF-4623T	モノクロ	B4000T-NBデータ適用
NEC	【再生】PR-L2300-11	モノクロ	PR-L2300-12データ適用
NEC	【再生】PR-L2300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L2800-11	モノクロ	PR-L2800-12データ適用
NEC	【再生】PR-L2800-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L2900C-16Y(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L2900C-17M(マゼンタ)	カラー	
NEC	【再生】PR-L2900C-18C(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L2900C-19K(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L2900C-31	カラー	
NEC	【再生】PR-L3300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L3650-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L4600-12	モノクロ	CT200425データ適用
NEC	【再生】PR-L4600-31	モノクロ	CT350307データ適用
NEC	【再生】PR-L5300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L5500-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L5700C-16(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-17(マゼンタ)	カラー	

E&Qマーク製品適合表

2018.8.27 改定

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
NEC	【再生】PR-L5700C-18(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-24(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5850C-16(イエロー)	カラー	CT202684データ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-17(マゼンタ)	カラー	CT202683データ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-18(シアン)	カラー	CT202682データ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-19(ブラック)	カラー	CT202681データ適用
NEC	【再生】PR-L8000-11	モノクロ	PR-L8000-12データ適用
NEC	【再生】PR-L8000-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8300-11	モノクロ	PR-L8300-12データ適用
NEC	【再生】PR-L8300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8500-11	モノクロ	PR-L8500-12データ適用
NEC	【再生】PR-L8500-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L9010C-11 Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-12 M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-13 C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-14 K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9100C-11Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT201401データ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-12M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT201400データ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-13C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT201399データ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-14K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT201398データ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-31 (K)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9100C-35 (C/M/Y)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-11 Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-12 M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-13 C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-14 K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9300C-16(イエロー)	カラー	CT201132データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-17(マゼンタ)	カラー	CT201131データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-18(シアン)	カラー	CT201130データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-19(ブラック)	カラー	CT201129データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-31	カラー	CT350615データ適用
NEC	【再生】PR-L9600C-16(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-17(マゼンタ)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-18(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-19(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-31	カラー	
NEC	【再生】PR-L9800C-31	カラー	CT350376データ適用
NEC	【再生】PR-L9800Cトナー(ブラック)	カラー	CT200613データ適用
NEC	【再生】PR-L9800Cトナー(シアン)	カラー	CT200612データ適用
NEC	【再生】PR-L9800Cトナー(マゼンタ)	カラー	CT200614データ適用
NEC	【再生】PR-L9800Cトナー(イエロー)	カラー	CT200615データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-11(イエロー)	カラー	CT201691データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-12(マゼンタ)	カラー	CT201690データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-13(シアン)	カラー	CT201689データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-14(ブラック)	カラー	CT201688データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-31ドラム	カラー	CT350904データ適用
NTT	【再生】EP1形「B400」ドラムカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】EP1形「L400」ドラムカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】EP2形「B400」トナーカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】EP2形「L400」トナーカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】FAX-EP(C)-(9)	モノクロ	EP65データ適用
NTT	【再生】H7200トナー	モノクロ	CT200425データ適用
NTT	【再生】H7200ドラム	モノクロ	CT350307データ適用
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3A1	モノクロ	SP6100Hデータ適用
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3A2	モノクロ	SP6100Hデータ適用
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3B1	モノクロ	
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3B2	モノクロ	
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3B2EX	モノクロ	EPC-M3B2データ適用
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3B1【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3B2【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3B2EX【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3B2DXデータ適用
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3C1	モノクロ	EPC-M3C2データ適用
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3C2	モノクロ	
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3C3	モノクロ	EPC-M3C2データ適用
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3C1【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3C2DXデータ適用
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3C2【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI [®] データ	【再生】EPC-M3C3【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3C2DXデータ適用
OKI [®] データ	【再生】ID-C3EK(ブラック)	カラー	ID-C3Kデータ適用

E&Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
OKIデータ	【再生】ID-C3EC(シアン)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKIデータ	【再生】ID-C3EM(マゼンタ)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKIデータ	【再生】ID-C3EY(イエロー)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKIデータ	【再生】ID-C3KK(ブラック)	カラー	
OKIデータ	【再生】ID-C3KC(シアン)	カラー	
OKIデータ	【再生】ID-C3KM(マゼンタ)	カラー	
OKIデータ	【再生】ID-C3KY(イエロー)	カラー	
OKIデータ	【再生】ID-C3LK(ブラック)	カラー	
OKIデータ	【再生】ID-C3LC(シアン)	カラー	
OKIデータ	【再生】ID-C3LM(マゼンタ)	カラー	
OKIデータ	【再生】ID-C3LY(イエロー)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3EK1(ブラック)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKIデータ	【再生】TNR-C3EC1(シアン)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKIデータ	【再生】TNR-C3EM1(マゼンタ)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKIデータ	【再生】TNR-C3EY1(イエロー)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKIデータ	【再生】TNR-C3HK2(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3HC2(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3HM2(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3HY2(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3KK1(ブラック)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3KC1(シアン)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3KM1(マゼンタ)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3KY1(イエロー)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3LK2(ブラック)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3LC2(シアン)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3LM2(マゼンタ)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3LY2(イエロー)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3PK2(ブラック)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3PC2(シアン)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3PM2(マゼンタ)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C3PY2(イエロー)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C4FK2(ブラック)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C4FC2(シアン)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C4FM2(マゼンタ)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C4FY2(イエロー)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C4HK1(ブラック)	カラー	TNR-C4HK2データ適用
OKIデータ	【再生】TNR-C4HK2(ブラック)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C4HC1(シアン)	カラー	TNR-C4HC2データ適用
OKIデータ	【再生】TNR-C4HC2(シアン)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C4HM1(マゼンタ)	カラー	TNR-C4HM2データ適用
OKIデータ	【再生】TNR-C4HM2(マゼンタ)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-C4HY1(イエロー)	カラー	TNR-C4HY2データ適用
OKIデータ	【再生】TNR-C4HY2(イエロー)	カラー	
OKIデータ	【再生】TNR-M4B	モノクロ	
OKIデータ	【再生】TNR-M4D2	モノクロ	
OKIデータ	【再生】TNR-M4E1	モノクロ	
OKIデータ	【再生】TNR-M4E3	モノクロ	TNR-M4E1データ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPDR30A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRB30A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRBS30A	モノクロ	SP4500ドラムデータ適用
RICOH	【再生】C710トナー(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナー-H(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナー-H(シアン)	カラー	

E&Qマーク製品適合表

2018.8.27 改定

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
RICOH	【再生】C810トナー-H(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナー-H(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C810トラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C810トラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C810トラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C810トラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナー-H(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナー-H(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナー-H(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナー-H(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C820トラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C820トラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C820トラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C820トラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナー-H(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナー-H(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナー-H(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナー-H(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C830トラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C830トラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C830トラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C830トラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C840トナー-H(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナー-H(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナー-H(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナー-H(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】SP4200	モノクロ	SP4200Hデータ適用
RICOH	【再生】SP4200H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4500	モノクロ	SP4500Hデータ適用
RICOH	【再生】SP4500H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4500ドラム	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6100	モノクロ	SP6100Hデータ適用
RICOH	【再生】SP6100H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6400	モノクロ	SP6400Hデータ適用
RICOH	【再生】SP6400H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6400ドラム	モノクロ	
RICOH	【再生】SP8200	モノクロ	
RICOH	【再生】タイプ720B	モノクロ	
RICOH	【再生】タイプ85B	モノクロ	
SANYO	【再生】MC-P4420RB	モノクロ	NX85Bデータ適用
SANYO	【再生】MC-P4420RBZ	モノクロ	NX85Bデータ適用
XEROX	【再生】CT200425	モノクロ	
XEROX	【再生】CT200822(ブラック)	カラー	PR-L2900C-19データ適用
XEROX	【再生】CT200823(シアン)	カラー	PR-L2900C-18データ適用
XEROX	【再生】CT200824(マゼンタ)	カラー	PR-L2900C-17データ適用
XEROX	【再生】CT200825(イエロー)	カラー	PR-L2900C-16データ適用
XEROX	【再生】CT201087(シアン)	カラー	PR-L5700C-16データ適用
XEROX	【再生】CT201088(マゼンタ)	カラー	PR-L5700C-17データ適用
XEROX	【再生】CT201089(イエロー)	カラー	PR-L5700C-18データ適用
XEROX	【再生】CT201276(ブラック)	カラー	PR-L5700C-24データ適用
XEROX	【再生】CT201129トナー(ブラック)	カラー	
XEROX	【再生】CT201130トナー(シアン)	カラー	
XEROX	【再生】CT201131トナー(マゼンタ)	カラー	
XEROX	【再生】CT201132トナー(イエロー)	カラー	
XEROX	【再生】CT201225	モノクロ	CT200425データ適用
XEROX	【再生】CT201398(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201399(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201400(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201401(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201688(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201689(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201690(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201691(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202054(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-19データ適用
XEROX	【再生】CT202055(シアン)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-18データ適用
XEROX	【再生】CT202056(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-17データ適用
XEROX	【再生】CT202057(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-16データ適用
XEROX	【再生】CT202074	モノクロ	PR-L5300-12データ適用

E&Qマーク製品適合表

2018.8.27 改定

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
XEROX	【再生】CT202078	モノクロ	PR-L5500-12データ適用
XEROX	【再生】CT202342	モノクロ	
XEROX	【再生】CT202451【DXシリーズ】	カラー	CT202459データ適用
XEROX	【再生】CT202452【DXシリーズ】	カラー	CT202460データ適用
XEROX	【再生】CT202453【DXシリーズ】	カラー	CT202461データ適用
XEROX	【再生】CT202454【DXシリーズ】	カラー	CT202462データ適用
XEROX	【再生】CT202459【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202460【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202461【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202462【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202681	カラー	
XEROX	【再生】CT202682	カラー	
XEROX	【再生】CT202683	カラー	
XEROX	【再生】CT202684	カラー	
XEROX	【再生】CT350036	モノクロ	LP8700データ適用
XEROX	【再生】CT350129	モノクロ	LB311Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350245	モノクロ	
XEROX	【再生】CT350307	モノクロ	
XEROX	【再生】CT350376	カラー	
XEROX	【再生】CT350443	カラー	PR-L2900C-31データ適用
XEROX	【再生】CT350515	モノクロ	PR-L8500-12データ適用
XEROX	【再生】CT350516	モノクロ	PR-L8500-12データ適用
XEROX	【再生】CT350589	モノクロ	PR-L8000-12データ適用
XEROX	【再生】CT350590	モノクロ	PR-L8000-12データ適用
XEROX	【再生】CT350615	カラー	
XEROX	【再生】CT350760	モノクロ	LB318Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350761	モノクロ	LB318Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350765	モノクロ	CT350307データ適用
XEROX	【再生】CT350812 (K)	カラー	
XEROX	【再生】CT350813 (C/M/Y)	カラー	
XEROX	【再生】CT350871	モノクロ	LB319Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350872	モノクロ	LB319Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350904	カラー	
XEROX	【再生】CT350988	カラー	PR-L9600C-31データ適用
XEROX	【再生】F029	モノクロ	L-400Dデータ適用
XEROX	【再生】F212	モノクロ	B4000T-NBデータ適用