

# E&Qマーク適合製品一覧表(メーカー/仕様別)

作成日:平成27年2月19日  
 改正日:平成28年4月22日  
 改正日:平成29年9月19日  
 改正日:平成30年9月20日

区分けマーク内容

A:印字有検査      B:印字無検査      C:移管機種

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210057	EP-A		
	1210058	EP-V		
	1210143	EP-25		
	1210122	EP-26		
	1210311	カートリッジU	EP-26データ適用	
	1210096	EP-22		
	1210097	EP-32		
	1210047	EP-E		
	1210026	EP-P		
	1210002	EP-BS		
	1210061	カートリッジE30		
	1210322	カートリッジ303		
	1210439	カートリッジ304		
	1210771	カートリッジ312		
	1210658	カートリッジ326		
	1210659	カートリッジ328		
	1210379	カートリッジ508	カートリッジ508 II データ適用	
	1210380	カートリッジ508 II		
	1210408	カートリッジ510	カートリッジ510 II データ適用	
	1210409	カートリッジ510 II		
	1210497	カートリッジ515	カートリッジ515 II データ適用	
	1210498	カートリッジ515 II		
	1210595	カートリッジ519	カートリッジ519 II データ適用	
	1210596	カートリッジ519 II		
	1210792	カートリッジ320		
	1210793	カートリッジ420		
	1210654	カートリッジ524	カートリッジ524 II データ適用	
	1210655	カートリッジ524 II		
	1210543	カートリッジ306/406		
	1210146	FX-3	EP-Aデータ適用	
	1210185	FX-7		
	1210286	カートリッジW	EP-25データ適用	
	1210188	カートリッジN	EP-32データ適用	
	1210001	EP-K		
	1210048	カートリッジB		
	1211237	カートリッジ039		
	1211238	カートリッジ039H		
	1210951	カートリッジ325		
	1210995	カートリッジ337		
	1211415	MSVカートリッジ042		C
	1211433	カートリッジ042		C
	A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210073	EP-62	
1210108		EP-65		
1210291		EP-66		
1210098		EP-72		
1210044		EP-W		
1210008		EP-J		
1210118		カートリッジP	EP-65データ適用	
1210378		カートリッジ505		
1210365		カートリッジ509		
1210594		カートリッジ527		
1210149		FX-4	EP-Vデータ適用	
1210614		FX-13	DE-1004データ適用	
1210909		カートリッジ533(再生)		
1210910		カートリッジ533H(再生)		
1210842		NPG-25		
1210843		NPG-26		
1210841		カートリッジ530		
1211125		MSVプレミアム カートリッジ533(再生)		
1211126		MSVプレミアム カートリッジ533H(再生)		

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A4/カラー トナーカートリッジ	1210610	カートリッジ318BK		
	1210611	カートリッジ318C		
	1210612	カートリッジ318M		
	1210613	カートリッジ318Y		
	1210767	カートリッジ418BK	カートリッジ318BKデータ適用	
	1210768	カートリッジ418C	カートリッジ318Cデータ適用	
	1210769	カートリッジ418M	カートリッジ318Mデータ適用	
	1210770	カートリッジ418Y	カートリッジ318Yデータ適用	
	1210411	カートリッジ301BK		
	1210412	カートリッジ301C		
	1210413	カートリッジ301M		
	1210414	カートリッジ301Y		
	1210860	カートリッジ311 II BK		
	1210861	カートリッジ311C		
	1210862	カートリッジ311M		
	1210863	カートリッジ311Y		
	1210827	トナーカートリッジ329 BK		
	1210828	トナーカートリッジ329 C		
	1210829	トナーカートリッジ329 M		
	1210830	トナーカートリッジ329 Y		
	1210831	ドラムカートリッジ029		
	1210526	トナーカートリッジ307BK(再生)		
	1210527	トナーカートリッジ307C(再生)		
	1210528	トナーカートリッジ307M(再生)		
	1210529	トナーカートリッジ307Y(再生)		
	1210530	トナーカートリッジ311BK(再生)		
	1210531	トナーカートリッジ311C(再生)		
	1210532	トナーカートリッジ311M(再生)		
	1210533	トナーカートリッジ311Y(再生)		
	1210534	トナーカートリッジ316/416BK(再生)		
	1210535	トナーカートリッジ316/416C(再生)		
	1210536	トナーカートリッジ316/416M(再生)		
	1210537	トナーカートリッジ316/416Y(再生)		
	1210625	ドラムカートリッジ502BK(再生)		
	1210626	ドラムカートリッジ502C(再生)		
	1210627	ドラムカートリッジ502M(再生)		
	1210628	ドラムカートリッジ502Y(再生)		
	1210717	カートリッジ323 BK(再生)		
	1210718	カートリッジ323 C(再生)		
	1210719	カートリッジ323 M(再生)		
	1210720	カートリッジ323 Y(再生)		
	1210721	カートリッジ323 II BK(再生)		
	1210801	ドラムカートリッジLB108(再生)		
	1210914	カートリッジ335 BK(再生)		
	1210915	カートリッジ335 C(再生)		
	1210916	カートリッジ335 M(再生)		
1210917	カートリッジ335 Y(再生)			
1211425	カートリッジ040BK			
1211426	カートリッジ040C		C	
1211427	カートリッジ040M		C	
1211428	カートリッジ040Y		C	
1211429	カートリッジ040HBK		C	
1211430	カートリッジ040HC		C	
1211431	カートリッジ040HM		C	
1211432	カートリッジ040HY		C	
1211468	カートリッジ038 K(再生)			
1211469	カートリッジ038 C(再生)			
1211470	カートリッジ038 M(再生)			
1211471	カートリッジ038 Y(再生)			
1211487	カートリッジ046 K(再生)			
1211488	カートリッジ046 C(再生)			
1211489	カートリッジ046 M(再生)			
1211490	カートリッジ046 Y(再生)			
1211491	カートリッジ046H K(再生)			
1211492	カートリッジ046H C(再生)			
1211493	カートリッジ046H M(再生)			
1211494	カートリッジ046H Y(再生)			
A3/カラー トナーカートリッジ	1210584	カートリッジ322BK	カートリッジ322 II BKデータ適用	
	1210585	カートリッジ322C	カートリッジ322 II Cデータ適用	
	1210586	カートリッジ322M	カートリッジ322 II Mデータ適用	
	1210587	カートリッジ322Y	カートリッジ322 II Yデータ適用	
	1210588	カートリッジ322 II BK		
	1210589	カートリッジ322 II C		

1210590	カートリッジ322ⅡM		
1210591	カートリッジ322ⅡY		
1210282	EP-86BK		
1210283	EP-86C		
1210284	EP-86M		
1210285	EP-86Y		
1210328	カートリッジ502BK		
1210329	カートリッジ502C		
1210330	カートリッジ502M		
1210331	カートリッジ502Y		

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210003	LP-1700[LPA4ETC2]		
	1210075	LP-800/1200[LPA4ETC3/ETC6]		
	1210076	LP-1800/2200[LPA4ETC4/ETC5]		
	1210298	LP-1400[LPA4ETC7]		
	1210299	LP-2500[LPA4ETC8]		
	1210641	LPB4T10		
	1210671	LPB4T12		
	1210672	LPB4T13		
	1210944	LPB4T19		
	1210941	LPB4T21		
	1211460	LPB4T24		C
	1211461	LPB4T25		C
	1211462	LPB4T26		C
	1211473	MSVプレミアム LPB4T19(再生)		C
1211476	MSVプレミアム LPB4T21(再生)		C	
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210014	LP-8200[LPA3ETC2,LB304]		
	1210010	LP-9200[LPA3ETC3]		
	1210012	LP-8400[LPA3ETC4,LB308]		
	1210085	LP-9600[LPA3ETC5]		
	1210099	LP-9300[LPA3ETC6]		
	1210228	LP-8700(7)[LPA3ETC7]	LP-8700(8)[LPA3ETC8]データ適用	
	1210229	LP-8700(8)[LPA3ETC8]		
	1210116	LP-7100(9)[LPA3ETC9]	LP-7100(10)[LPA3ETC10]データ適用	
	1210107	LP-7100(10)[LPA3ETC10]		
	1210132	LP-9400[LPA3ETC11]		
	1210119	LP-8900(12)[LPA3ETC12]	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用	
	1210120	LP-8900(13)[LPA3ETC13]		
	1210192	LP-9100/7900/6100(14)[LPA3ETC14]	LP-9100/7900/6100(15)[LPA3ETC15]データ適用	
	1210193	LP-9100/7900/6100(15)[LPA3ETC15]		
	1210332	LP-V1000[LPA3ETC16]	LP-V1000[LPA3ETC17]データ適用	
	1210333	LP-V1000[LPA3ETC17]		
	1210477	LP-S4000[LPA3ETC18]		
	1210478	LP-S4000[LPA3ETC19]		
	1210491	LP-S2000/3000[LPB3T20]	LP-S2000/3000[LPB3T21]データ適用	
	1210492	LP-S2000/3000[LPB3T21]		
	1210544	LP-S3500/4200[LPB3T22]	LP-S3500/4200[LPB3T23]データ適用	
	1210545	LP-S3500/4200[LPB3T23]		
	1210705	LP-S2200/3200[LPB3T24]	LP-S2200/3200[LPB3T25]データ適用	
	1210706	LP-S2200/3200[LPB3T25]		
	1211000	LPB3T26		
	1211001	LPB3T27		
	1211002	LPB3T28		
	1211003	LPB3T29		
	1210789	LPB4T15[LP-S120](再生)		
	1211221	LPC3T33K[LP-S7160]		
	1211209	LPC3T35K[LP-S6160 BK]		
	1211285	MCP-LPC3T33K[LP-S7160](再生)		
	1211273	MCP-LPC3T35K[LP-S6160](再生)		
A4/モノクロ ドラムユニット	1210071	LP-1800ドラム[LPA4KUT3]		
	1210300	LP-1400/2500ドラム[LPA4KUT4]	LP-1400データ適用	

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A3/カラー トナーカートリッジ	1210302	LP-7000C/9000C K[LPCA3ETC5K]	LP-9000Cデータ適用	
	1210303	LP-7000C/9000C C[LPCA3ETC5C]	LP-9000Cデータ適用	
	1210304	LP-7000C/9000C M[LPCA3ETC5M]	LP-9000Cデータ適用	
	1210305	LP-7000C/9000C Y[LPCA3ETC5Y]	LP-9000Cデータ適用	
	1210349	LP-9800C K[LPCA3ETC7K]		
	1210350	LP-9800C C[LPCA3ETC7C]		
	1210351	LP-9800C M[LPCA3ETC7M]		
	1210352	LP-9800C Y[LPCA3ETC7Y]		
	1210361	LP-S7000 K[LPCA3ETC9K]		
	1210362	LP-S7000 C[LPCA3ETC9C]		
	1210363	LP-S7000 M[LPCA3ETC9M]		
	1210364	LP-S7000 Y[LPCA3ETC9Y]		
	1210511	LP-S5000 K[LPCA3T12K]		
	1210512	LP-S5000 C[LPCA3T12C]		
	1210513	LP-S5000 M[LPCA3T12M]		
	1210514	LP-S5000 Y[LPCA3T12Y]		
	1210794	LP-S5300 K		
	1210795	LP-S5300 C		
	1210796	LP-S5300 M		
	1210797	LP-S5300 Y		
	1210550	LP-S7500 K[LPCA3T14K]		
	1210551	LP-S7500 C[LPCA3T14C]		
	1210552	LP-S7500 M[LPCA3T14M]		
	1210553	LP-S7500 Y[LPCA3T14Y]		
	1210602	LP-S9000 K[LPCA3T16K]	CT201129(BK)データ適用	
	1210603	LP-S9000 C[LPCA3T16C]	CT201130(C)データ適用	
	1210604	LP-S9000 M[LPCA3T16M]	CT201131(M)データ適用	
	1210605	LP-S9000 Y[LPCA3T16Y]	CT201132(Y)データ適用	
	1210726	LP-S7100 K[LPCA3T18K]		
	1210727	LP-S7100 C[LPCA3T18C]		
	1210728	LP-S7100 M[LPCA3T18M]		
	1210729	LP-S7100 Y[LPCA3T18Y]		
	1210539	LPC3T10K[LP-S6000BK](再生)		
	1210540	LPC3T10C[LP-S6000C](再生)		
	1210541	LPC3T10M[LP-S6000M](再生)		
	1210542	LPC3T10Y[LP-S6000Y](再生)		
	1210125	LPCA3ETC2K[LP-8500CBK]共通(再生)		
	1210126	LPCA3ETC2Y[LP-8500CY]共通(再生)		
	1210127	LPCA3ETC2M[LP-8500CM]共通(再生)		
	1210128	LPCA3ETC2C[LP-8500CC]共通(再生)		
	1210712	LP3016フック(再生)		
	1210713	LP3016シアン(再生)		
	1210714	LP3016マゼンタ(再生)		
	1210715	LP3016イエロー(再生)		
	1210722	LPCA3K9[LP-S5000/5300]ドラム(再生)		
	1210813	LPC3K17Kドラム[LP-S7100](再生)		
	1211157	MSVプレミアムLPB3T26		
	1211158	MSVプレミアムLPB3T27		
	1211159	MSVプレミアムLPB3T28		
	1211160	MSVプレミアムLPB3T29		
	1210814	LPC3K17カラードラム[LP-S7100](再生)		
	1210834	LPC3K15ドラム[LP-S9000](再生)		
	1211222	LPC3T33C[LP-S7160]		
	1211223	LPC3T33M[LP-S7160]		
	1211224	LPC3T33Y[LP-S7160]		
	1211210	LPC3T35C[LP-S6160 C]		
	1211211	LPC3T35M[LP-S6160 M]		
	1211212	LPC3T35Y[LP-S6160 Y]		
	1211286	MCP-LPC3T33C[LP-S7160]		
	1211287	MCP-LPC3T33M[LP-S7160]		
	1211288	MCP-LPC3T33Y[LP-S7160]		
	1211274	MCP-LPC3T35C[LP-S6160]		
	1211275	MCP-LPC3T35M[LP-S6160]		
	1211276	MCP-LPC3T35Y[LP-S6160]		
	1211131	LPC3T31K[LP-M8040](再生)		
	1211132	LPC3T31C[LP-M8040](再生)		
	1211133	LPC3T31M[LP-M8040](再生)		
	1211134	LPC3T31Y[LP-M8040](再生)		
1211448	MCP-LPC3T31K[LP-M8040](再生)		C	
1211449	MCP-LPC3T31C[LP-M8040](再生)		C	
1211450	MCP-LPC3T31M[LP-M8040](再生)		C	
1211451	MCP-LPC3T31Y[LP-M8040](再生)		C	
1211464	LPC4T8K(再生)			
1211465	LPC4T8C(再生)			

	1211466	LPC4T8M(再生)		
	1211467	LPC4T8Y(再生)		
A3/カラー ドラムユニット	1210368	LP-9000Cドラム[LPCA3KUT5]	LP-9000Cデータ適用	

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210289	トナーカートリッジタイプ85A	トナーカートリッジタイプ85Bデータ適用	
	1210290	トナーカートリッジタイプ85B		
	1210903	SPTナー2100H		
	1210744	SPTナー3400L		
	1210662	SPTナー3400H		
	1210653	SPTナー4200H		
	1210476	リコータイプ60	TN-36Jデータ適用	
	1210850	イメージトナーキットタイプ23		
	1210804	イメージトナーキットタイプ28		
	1211231	MSVプレミアム SPTナー4500		
	1211232	MSVプレミアム SPTナー4500H		
	1211112	イメージMPトナーキット1601 BK(再生)		
	1211440	SPTナー8400		C
	B4/モノクロ	1210031	トナーマガジンタイプ2	
1210049		トナーマガジンタイプ90		
1210079		トナーマガジンタイプ3		
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210095	トナーカートリッジタイプ70B		
	1210081	トナーカートリッジタイプ700B		
	1210109	トナーカートリッジタイプ720A		
	1210110	トナーカートリッジタイプ720B		
	1210219	リファックストナータイプ5	トナーカートリッジタイプ700Bデータ適用	
	1210104	リコータイプ800		
	1210416	SPTナー6100		
	1210417	SPTナー6100H		
	1210707	SPTナー8200		
	1210227	イメージトナータイプM	トナーカートリッジタイプ700Bデータ適用	
	1210499	イプシトナータイプ920		
	1211226	MSVプレミアム SPTナー6400H		
	1211150	SPTナー4500(再生)		
	1211151	SPTナー4500H(再生)		
	1211080	SPTナー6400H(再生)		
				B
A4/モノクロ ドラムユニット	1210575	SPドラムユニット 3100	DR-31Jデータ適用	

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A4/カラー トナーカートリッジ	1210649	SPTナー-C220(BK)		
	1210650	SPTナー-C220(C)		
	1210651	SPTナー-C220(M)		
	1210652	SPTナー-C220(Y)		
	1210663	SPTナー-C310H(BK)		
	1210664	SPTナー-C310H(C)		
	1210665	SPTナー-C310H(M)		
	1210666	SPTナー-C310H(Y)		
	1210979	SPTナー-C200(BK)		
	1210980	SPTナー-C200(C)		
	1210981	SPTナー-C200(M)		
	1210982	SPTナー-C200(Y)		
A3/カラー トナーカートリッジ	1210269	イプシオタイプ8000BK		
	1210270	イプシオタイプ8000C		
	1210271	イプシオタイプ8000M		
	1210272	イプシオタイプ8000Y		
	1210334	イプシオタイプ9800BK		
	1210335	イプシオタイプ9800C		
	1210336	イプシオタイプ9800M		
	1210337	イプシオタイプ9800Y		
	1210455	SPTナー-C710(BK)		
	1210456	SPTナー-C710(C)		
	1210457	SPTナー-C710(M)		
	1210458	SPTナー-C710(Y)		
	1211239	MCP-SPTナー C710 BK(再生)		
	1211240	MCP-SPTナー C710 C(再生)		
	1211241	MCP-SPTナー C710 M(再生)		
	1211242	MCP-SPTナー C710 Y(再生)		
	1210459	SPTナー-C810H(BK)		
	1210460	SPTナー-C810H(C)		
	1210461	SPTナー-C810H(M)		
	1210462	SPTナー-C810H(Y)		
	1211135	MCP-SPTナー-C810H BK(再生)		
	1211136	MCP-SPTナー-C810H C(再生)		
	1211137	MCP-SPTナー-C810H M(再生)		
	1211138	MCP-SPTナー-C810H Y(再生)		
	1210630	SPTナー-C820H(BK)		
	1210631	SPTナー-C820H(C)		
	1210632	SPTナー-C820H(M)		
	1210633	SPTナー-C820H(Y)		



種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け	
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210943	CT202074			
	1210940	CT202078			
	1211496	CT202342(再生)			
	1211472	MSVプレミアム CT202074(再生)		C	
	1211475	MSVプレミアム CT202078(再生)		C	
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210111	CT350035	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用		
	1210112	CT350036	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用		
	1210154	CT350039	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用		
	1210177	CT350051	LB314Bデータ適用		
	1210176	CT350123	LB314Bデータ適用		
	1210182	CT350126	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用		
	1210155	CT350129	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用		
	1210196	CT350244	LP-9100/7900/6100(15)[LPA3ETC15]データ適用		
	1210197	CT350245	LP-9100/7900/6100(15)[LPA3ETC15]データ適用		
	1210471	CT350515	PR-L8500-11データ適用		
	1210472	CT350516	PR-L8500-12データ適用		
	1210677	CT350589	LP-7100(10)[LPA3ETC10]データ適用		
	1210678	CT350590	LP-7100(10)[LPA3ETC10]データ適用		
	1210743	CT350443			
	1210548	CT350760	LP-S3500/4200[LPB3T23]データ適用		
	1210549	CT350761	LP-S3500/4200[LPB3T23]データ適用		
	1210682	CT350871	LP-S2200/3200[LPB3T25]データ適用		
	1210683	CT350872	LP-S2200/3200[LPB3T25]データ適用		
	1210454	CT200425			
	1211124	CT351057(再生)			
	1210790	CT201779(再生)			
	1210859	CT201916[P250dw](再生)			
	1210966	CT201225(再生)			
	1210184	FO27	LB309データ適用		
	1210045	F440	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用		
	1210046	F441	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用		
	1210063	F460	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用		
	1210139	F468	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用		
	1210140	F469	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用		
		1211213	CT202459ブラック		
		1211201	CT202451ブラック		
		1211277	MCP-CT202459ブラック		
		1211265	MCP-CT202451ブラック		
A4/モノクロ ドラムユニット	1210579	CT350508	DR-31Jデータ適用		

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A3/カラー トナーカートリッジ	1210730	CT201398(BK)	LP-S7100 K[LPCA3T18K]データ適用	
	1210731	CT201399(C)	LP-S7100 C[LPCA3T18C]データ適用	
	1210732	CT201400(M)	LP-S7100 M[LPCA3T18M]データ適用	
	1210733	CT201401(Y)	LP-S7100 Y[LPCA3T18Y]データ適用	
	1210446	CT200255(BK)	LP-9800C K[LPCA3ETC7K]データ適用	
	1210447	CT200256(C)	LP-9800C C[LPCA3ETC7C]データ適用	
	1210448	CT200257(M)	LP-9800C M[LPCA3ETC7M]データ適用	
	1210449	CT200258(Y)	LP-9800C Y[LPCA3ETC7Y]データ適用	
	1210481	CT200611(BK)		
	1210482	CT200612(C)		
	1210483	CT200613(M)		
	1210484	CT200614(Y)		
	1210515	CT200822(BK)	LP-S5000 K[LPCA3T12K]データ適用	
	1210517	CT200824(M)	LP-S5000 M[LPCA3T12M]データ適用	
	1210518	CT200825(Y)	LP-S5000 Y[LPCA3T12Y]データ適用	
	1210598	CT201129(BK)		
	1210599	CT201130(C)		
	1210600	CT201131(M)		
	1210601	CT201132(Y)		

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210190	LB107		
	1210421	プロセスカートリッジLB107		
	1210623	LB108A		
	1210624	LB108B		
	1210680	LB109B		
	1210811	プリントユニットLB501(再生)		
	1211233	MSVプレミアムトナーカートリッジLB110A		
	1211234	MSVプレミアムトナーカートリッジLB110B		
	1211443	ドラムカートリッジLB321(再生)		
	1211498	LP35G(再生)<6K>		
	1211499	LP35G(再生)<20K>		
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210259	LB303	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用	
	1210087	LB306A	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用	
	1210100	LB309		
	1210175	LB310	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用	
	1210144	LB311A	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用	
	1210145	LB311B	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用	
	1210137	LB312A	PR-L2300-12データ適用	
	1210134	LB314A	LB314データ適用	
	1210135	LB314B		
	1210194	LB315A	LP-9100/7900/6100(15)[LPA3ETC15]データ適用	
	1210195	LB315B	LP-9100/7900/6100(15)[LPA3ETC15]データ適用	
	1210473	LB316	CT200425データ適用	
	1210493	LB317A	LP-S2000/3000[LPB3T21]データ適用	
	1210494	LB317B	LP-S2000/3000[LPB3T21]データ適用	
	1210546	LB318A	LP-S3500/4200[LPB3T23]データ適用	
	1210547	LB318B	LP-S3500/4200[LPB3T23]データ適用	
	1210687	LB319A	LP-S2200/3200[LPB3T25]データ適用	
	1210688	LB319B	LP-S2200/3200[LPB3T25]データ適用	
	1211227	MSVプレミアム LB320B		
	1211228	MSVプレミアム LB321B		
	1211321	LB111B(再生)		
	1211082	LB320B(再生)		
	1211083	LB321B(再生)		
	1211110	トナーカートリッジLB110A(再生)		
	1211111	トナーカートリッジLB110B(再生)		

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A3/カラー	1210501	CL111B BK	LP-9800C K[LPCA3ETC7K]データ適用	
	1210502	CL111B C	LP-9800C C[LPCA3ETC7C]データ適用	
	1210503	CL111B M	LP-9800C M[LPCA3ETC7M]データ適用	
	1210504	CL111B Y	LP-9800C Y[LPCA3ETC7Y]データ適用	
	1211169	CL114B BK	SPTナーC710(BK)データ適用	
	1211170	CL114B C	SPTナーC710(C)データ適用	
	1211171	CL114B M	SPTナーC710(M)データ適用	
	1211172	CL114B Y	SPTナーC710(Y)データ適用	
	1211247	MCP-CL114B BK(再生)		
	1211248	MCP-CL114B C(再生)		
	1211249	MCP-CL114B M(再生)		
	1211250	MCP-CL114B Y(再生)		
	1211316	C1803BK		
	1211317	C1803C		
	1211318	C1803M		
	1211319	C1803Y		

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け	
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210945	PR-L5300-12			
	1210942	PR-L5500-12			
	1210500	PR-L1500-11	TN-47Jデータ適用		
	1211474	MSVプレミアム PR-L5300-12(再生)		C	
	1211477	MSVプレミアム PR-L5500-12(再生)		C	
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210106	PR-L2300-11	PR-L2300-12データ適用		
	1210105	PR-L2300-12			
	1210115	PR-L2800-11	PR-L2800-12データ適用		
	1210114	PR-L2800-12			
	1210287	PR-L3300-11	LP-9100/7900/6100(15)[LPA3ETC15]データ適用		
	1210288	PR-L3300-12(10000枚仕様)	LP-9100/7900/6100(15)[LPA3ETC15]データ適用		
	1210178	PR-L3650-11	LB314Aデータ適用		
	1210179	PR-L3650-12	LB314Bデータ適用		
	1210141	PR-L4050-12(EF-3898)	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用		
	1210292	PR-L4050-12(EF-GH1229)	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用		
	1210474	PR-L4600	CT200425データ適用		
	1210675	PR-L8000-11			
	1210676	PR-L8000-12			
	1210452	PR-L8500-11	PRL8500データ適用		
	1210453	PR-L8500-12			
	1210681	EF-4615TL(NEFAXIP5100)			
	1210791	PR-L5100-12(再生)			
	1210897	PRL1150-11再生			
	1210858	LPB4T17[LP-S230/M230](再生)			
	1211217	PR-L9110C-147ラック			
	1211205	PR-L9010C-147ラック(再生)			
	1211281	MCP-PR-L9110C-147ラック(再生)			
	1211269	MCP-PR-L9010C-147ラック(再生)			
	1211122	PR-L5140-11/CT202334共通(再生)			
	1211123	PR-L5140-31(再生)			
	1211191	PR-L9600C-31(再生)			
	1211193	PR-L9950C-31(再生)			
	1211323	PR-L8300-11(再生)			
	1211324	PR-L8300-12(再生)			
	A4/モノクロ ドラムユニット	1210557	PR-L1150-31	DR-20Jデータ適用	
		1210645	PR-L1500-31	DR-40Jデータ適用	

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A4/カラー トナーカートリッジ	1210772	PR-L5700C-24 BK		
	1210773	PR-L5700C-18 C		
	1210774	PR-L5700C-17 M		
	1210775	PR-L5700C-16 Y		
	1211456	PRL5900C-19BK		C
	1211457	PRL5900C-18C		C
	1211458	PRL5900C-17M		C
	1211459	PRL5900C-16Y		C
A3/カラー トナーカートリッジ	1210519	PR-L2900C-19 BK	LP-S5000 K[LPCA3T12K]データ適用	
	1210520	PR-L2900C-18 C	LP-S5000 C[LPCA3T12C]データ適用	
	1210521	PR-L2900C-17 M	LP-S5000 M[LPCA3T12M]データ適用	
	1210522	PR-L2900C-16 Y	LP-S5000 Y[LPCA3T12Y]データ適用	
	1210742	PR-L2900C-31	LPS5000データ適用	
	1210734	PR-L9100C-14 BK	LP-S7100 K[LPCA3T18K]データ適用	
	1210735	PR-L9100C-13 C	LP-S7100 C[LPCA3T18C]データ適用	
	1210736	PR-L9100C-12 M	LP-S7100 M[LPCA3T18M]データ適用	
	1210737	PR-L9100C-11 Y	LP-S7100 Y[LPCA3T18Y]データ適用	
	1210442	PR-L9700C-19 BK	LP-9800C K[LPCA3ETC7K]データ適用	
	1210443	PR-L9700C-18 C	LP-9800C C[LPCA3ETC7C]データ適用	
	1210444	PR-L9700C-17 M	LP-9800C M[LPCA3ETC7M]データ適用	
	1210445	PR-L9700C-16 Y	LP-9800C Y[LPCA3ETC7Y]データ適用	
	1210667	PR-L9800C-14 BK	CT200611(BK)データ適用	
	1210668	PR-L9800C-13 C	CT200612(C)データ適用	
	1210669	PR-L9800C-12 M	CT200613(M)データ適用	
	1210670	PR-L9800C-11 Y	CT200614(Y)データ適用	
	1210826	PR-L9100C-35カートラム(再生)		
	1210126	PR-L9200C-11Y(再生)		
	1210127	PR-L9200C-12M(再生)		
	1210128	PR-L9200C-13C(再生)		
	1210125	PR-L9200C-14K(再生)		
	1210609	PR-L9300C-16Y(再生)		
	1210608	PR-L9300C-17M(再生)		
	1210607	PR-L9300C-18C(再生)		
	1210606	PR-L9300C-19BK(再生)		
	1210835	PR-L9300C-31ドラム(再生)		
	1210738	PR-L1200-31ドラム(再生)		
	1210725	PR-L5000-31ドラム(再生)		
	1210899	PR-L5200-31ドラム(再生)		
	1210900	PR-L5220-31ドラム(再生)		
	1210825	PR-L9100C-31ブラックドラム(再生)		
	1211411	PRL5850C-19BK		
	1211412	PRL5850C-18C		
	1211413	PRL5850C-17M		
	1211414	PRL5850C-16Y		
	1211403	PRL5800C-14BK		
	1211404	PRL5800C-13C		
	1211405	PRL5800C-12M		
	1211406	PRL5800C-11Y		
	1211218	PR-L9110C-13シアン(再生)		
	1211219	PR-L9110C-12マゼンタ(再生)		
	1211220	PR-L9110C-11イエロー(再生)		
	1211206	PR-L9010C-13シアン(再生)		
	1211207	PR-L9010C-12マゼンタ(再生)		
	1211208	PR-L9010C-11イエロー(再生)		
	1211282	MCP-PR-L9110C-13シアン(再生)		
1211283	MCP-PR-L9110C-12マゼンタ(再生)			
1211284	MCP-PR-L9110C-11イエロー(再生)			
1211270	MCP-PR-L9010C-13シアン(再生)			
1211271	MCP-PR-L9010C-12マゼンタ(再生)			
1211272	MCP-PR-L9010C-11イエロー(再生)			

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210696	TN-11J		
	1210437	TN-25J		
	1210505	TN-26J		
	1210673	TN-27J		
	1210381	TN-33J		
	1210342	TN-36J		
	1210419	TN-35J		
	1210420	TN-37J		
	1210440	TN-47J		
	1210538	TN-48J		
	1211324	TN-61J		
	1211325	TN-62J		
	1211372	DR-60Jドラム		
	1210646	DR-40Jドラム		
	1210723	DR-21Jドラム		
	1210306	TN-6600		
	1210367	TN-7600		
	1210697	TN-195 BK		
	1210936	TN-395 BK		
	1211197	TN-291BK(再生)		
1210808	TN-53J(再生)			
1210809	TN-56J(再生)			
A4/モノクロ ドラムユニット	1210556	DR-20J		
	1210679	DR-22J		
	1210418	DR-30J		
	1211322	DR-60J		
	1210480	DR-31J		
	1210565	DR-41J		
	1210812	DR-51J		

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け	
A4/カラー トナーカートリッジ	1210846	TN-195 C			
	1210847	TN-195 M			
	1210848	TN-195 Y			
	1210937	TN-395 C			
	1210938	TN-395 M			
	1210939	TN-395 Y			
	1211198	TN-296C(再生)			
	1211199	TN-296M(再生)			
	1211200	TN-296Y(再生)			
	1211434	TN-493 BK(再生)		C	
	1211435	TN-493 C(再生)		C	
	1211436	TN-493 M(再生)		C	
	1211437	TN-493 Y(再生)		C	



種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
<b>カシオ</b>				
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210200	CP-DTC85	LP-8900(13)[LPA3ETC13]データ適用	
	1210741	CP-B3DSドラム(再生)		
	1210578	B90-TDS-N(再生)	SPTナー6100Hデータ適用	
	1211194	B95-TS-Z		
	1211085	B95-TS-N(再生)		
	1211161	MCP-GE5-TSK-N		
	1211229	MSVプレミアム B95-TS-N		
	1211230	MSVプレミアム B95-TS-Z		
A3/カラー トナーカートリッジ	1210254	N5-TSK-N		
	1210255	N5-TSC-N		
	1210256	N5-TSM-N		
	1210257	N5-TSY-N		
	1210559	N60-TSK-N		
	1210560	N60-TSC-N		
	1210561	N60-TSM-N		
	1210562	N60-TSY-N		
	1210709	N30-TSC-N(再生)		
	1210708	N30-TSK-N(再生)		
	1210710	N30-TSM-N(再生)		
	1210711	N30-TSY-N(再生)		
	1210469	N5-DS3ドラム(再生)		
	1210468	N5-DSKドラム(再生)		
	1210962	GE5-TSK-N		
	1210963	GE5-TSC-N		
	1210964	GE5-TSM-N		
	1210965	GE5-TSY-N		
	1211162	MCP-GE5-TSC-N		
	1211163	MCP-GE5-TSM-N		
1211164	MCP-GE5-TSY-N			
A3/カラー ドラムユニット	1210563	N60-DSK		
	1210564	N60-DS3C		
	1211016	TN-28J(再生)		
<b>京セラ</b>				
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210451	TK-441		
	1210629	TK-451		
	1210950	TK-361		
A3カラー トナーカートリッジ	1211102	TK-591 BK(再生)		
	1211103	TK-591 C(再生)		
	1211104	TK-591 M(再生)		
	1211105	TK-591 Y(再生)		
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210415	TK-66		
	1210410	TK-111		
	1211113	TK-7301(再生)		
	1210642	TK-131	LPB4T10データ適用	
	1210895	TK-1141(再生)		
	1210426	TK-401(再生)在庫限り		
	1211441	TK-3161		C
	1211497	TK-3101(再生)		
<b>日立</b>				
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210133	PZ28001	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用	
	1210136	PZ28002	LP-9600[LPA3ETC5]データ適用	
	1210822	PC-PZ32401B		
	1210576	PC-PZ26401B	SPTナー6100Hデータ適用	
A3/カラー トナーカートリッジ	1210648	PC-PZ21802ドラム(再生)		

OKI			
A3/モノクロ	1210806	EPC-M3B1	EPC-M3B2データ適用
	1210807	EPC-M3B2	
	1210886	EPC-M3A1	
	1210574	EPC-M3A2	
	1210888	EPC-M3C1	EPC-M3C2C3データ適用
	1210889	EPC-M3C2	EPC-M3C1C3データ適用
トナーカートリッジ	1210890	EPC-M3C3	EPC-M3C1C2データ適用
A4/モノクロ	1210686	TNR-M4B	LB108Aデータ適用
トナーカートリッジ			
A3/カラー トナーカートリッジ	1210338	TNR-C3DK1	
	1210339	TNR-C3DC1	
	1210340	TNR-C3DM1	
	1210341	TNR-C3DY1	
	1210756	ID-C3KCドラム(再生)	
	1210755	ID-C3KKドラム(再生)	
	1210757	ID-C3KMドラム(再生)	
	1210758	ID-C3KYドラム(再生)	
	1210643	TNR-M4D1(再生)	
	1210644	TNR-M4D2(再生)	
	1210849	TNR-M4E1(再生)	
	1211306	TNR-M4G2	
	1210927	TNR-C4KK1	
	1210928	TNR-C4KC1	
	1210929	TNR-C4KM1	
	1210930	TNR-C4KY1	
	1210931	TNR-C4KK2	
	1210932	TNR-C4KC2	
	1210933	TNR-C4KM2	
	1210934	TNR-C4KY2	
	1211173	TNR-C4HK1	
	1211174	TNR-C4HC1	
	1211175	TNR-C4HM1	
	1211176	TNR-C4HY1	
	1211177	TNR-C4HK2	
	1211178	TNR-C4HC2	
	1211179	TNR-C4HM2	
	1211180	TNR-C4HY2	
	1210946	TNR-C3LK2	
	1210947	TNR-C3LC2	
	1210948	TNR-C3LM2	
	1210949	TNR-C3LY2	
	1211310	MCP-TNR-C3LK2(再生)	
	1211316	MCP-TNR-C3LC2(再生)	
	1211317	MCP-TNR-C3LM2(再生)	
	1211318	MCP-TNR-C3LY2(再生)	
	1211243	MCP-TNR-C3KK1トナー(再生)	
	1211244	MCP-TNR-C3KC1トナー(再生)	
	1211245	MCP-TNR-C3KM1トナー(再生)	
	1211246	MCP-TNR-C3KY1トナー(再生)	
	1210615	TNR-C3EK1	SPTナーC710(BK)データ適用
	1210616	TNR-C3EC1	SPTナーC710(C)データ適用
	1210617	TNR-C3EM1	SPTナーC710(M)データ適用
	1210618	TNR-C3EY1	SPTナーC710(Y)データ適用
	1210619	TNR-C3KK1	SPTナーC710(BK)データ適用
	1210620	TNR-C3KC1	SPTナーC710(C)データ適用
	1210621	TNR-C3KM1	SPTナーC710(M)データ適用
1210622	TNR-C3KY1	SPTナーC710(Y)データ適用	
1211442	ID-M4E イメージドラム(再生)		

DELL				
A4/モノクロ	1210327	DELL1700/1710		
	1210885	DELL2230[P579K](再生)		
トナーカートリッジ	1210784	DELL2330		
	1210935	DELL2360		
	1210479	DELL1720		
A4/カラー トナーカートリッジ	1210785	DELL1320K(詰替キット(2回分))		
	1210786	DELL1320C(詰替キット(2回分))		
	1210787	DELL1320M(詰替キット(2回分))		
	1210788	DELL1320Y(詰替キット(2回分))		
HP				
A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210592	CC364A		
	1210593	CC364X		
	1210799	CE390A		
	1210800	CE390X		
	1210635	Q5942A		
	1210450	Q5942X		
IBM				
A3/モノクロ トナーカートリッジ	1210187	5589-L36(07N1680)	LB314Bデータ適用	
	1210489	タイプA[1316J/1336J/1356J]	タイプ720Aデータ適用	
	1210490	タイプB[1316J/1336J/1356J]	タイプ720Bデータ適用	
	1210198	タイプA[1736J/1756J]	SPTナー6100データ適用	
	1210199	タイプB[1736J/1756J]	SPTナー6100Hデータ適用	
	1210695	13P0970	トナーカートリッジタイプ85Bデータ適用	
JDL				
A3/モノクロ	1210661	LP28E/32E	タイプ720データ適用	
	1210656	LP28F	タイプ720データ適用	
	1210657	LP28FH	タイプ720データ適用	
トナーカートリッジ				
ユニカミノルタ				
A3/カラー トナーカートリッジ				
パナソニック				
A3/モノクロ	1210035	UG-3317		
	1211225	MV-HPRB35A		
	1211127	MV-HPRBS30A(再生)		
	1211128	MV-HPRB30A(再生)		
	1211129	MV-HPML30A用リサイクルトナー(Sサイズ)(再生)		
	1211130	MV-HPML30A用リサイクルトナー(Lサイズ)(再生)		
	1211106	V20-TDSK-N(再生)		
	1211107	V20-TDSC-N(再生)		
	1211108	V20-TDSM-N(再生)		
	1211109	V20-TDSY-N(再生)		
	トナーカートリッジ	1210218	DE-1004	
	A4/モノクロ トナーカートリッジ	1210467	DE-3350	
		1210674	DE-3380	
1210803		MC-P4420RBZ	タイプ85データ適用	
1211235		MSVプレミアム MV-HPRBS30A		
1211236		MSVプレミアム MV-HPRB30A		
1211022		DR-23J(再生)		
ムラテック				
B4/モノクロ トナーカートリッジ	1210121	L400(V730/V740)		
B4/モノクロ ドラムユニット	1210427	V730ドラム		
APTI				
	1210577	APTI09010		

種別	商品コード	カートリッジ名	備考	区分け
モノクロ/カラー 廃トナーボックス	1210904	CWAA0731(再生)廃トナー		
	1210840	CWAA0773(再生)廃トナー		
	1210904	LPC3H15(再生)廃トナー		
	1210840	LPC3H17(再生)廃トナー		
	1210840	PR-L9100C-33(再生)廃トナー		
	1210904	PR-L9300C-33(再生)廃トナー		
	1210832	WT-98A(再生)廃トナー		
	1210508	WT-98B(再生)廃トナー		