

## E&amp;Qマーク適合製品一覧表

更新日：2021/03/16

純正メーカー	再生カートリッジ名
APTI	R/Z7035 EPカートリッジ
BROTHER	R/DR-24J
BROTHER	R/TN-28J
BROTHER	R/TN-291 ブラック
BROTHER	R/TN-296 カラー各色
BROTHER	R/TN-29J
BROTHER	R/TN-395 カラー各色
BROTHER	R/TN-395 ブラック
BROTHER	R/TN-396 カラー各色
BROTHER	R/TN-396 ブラック
BROTHER	R/TN-48J
BROTHER	R/TN-56J
BROTHER	R/TN-291 ブラック
BROTHER	R/TN-296 カラー各色
BROTHER	R/TN-293 ブラック
BROTHER	R/TN-297 カラー各色
CANON	R/カートリッジ041
CANON	R/カートリッジ041H
CANON	R/カートリッジ042
CANON	R/カートリッジ046 カラー各色
CANON	R/カートリッジ046 ブラック
CANON	R/カートリッジ046H カラー各色
CANON	R/カートリッジ046H ブラック
CANON	R/カートリッジ056L
CANON	R/カートリッジ056
CANON	R/カートリッジ318 カラー各色
CANON	R/カートリッジ318 ブラック
CANON	R/カートリッジ322 カラー各色
CANON	R/カートリッジ322 ブラック
CANON	R/カートリッジ322 II カラー各色
CANON	R/カートリッジ322 II ブラック
CANON	R/カートリッジ335 カラー各色
CANON	R/カートリッジ335 ブラック
CANON	R/カートリッジ418 カラー各色
CANON	R/カートリッジ418 ブラック
CANON	R/カートリッジ508
CANON	R/カートリッジ508 II
CANON	R/カートリッジ509
CANON	R/カートリッジ510
CANON	R/カートリッジ510 II
CANON	R/カートリッジ515
CANON	R/カートリッジ515 II
CANON	R/カートリッジ519
CANON	R/カートリッジ519 II
CANON	R/カートリッジ524
CANON	R/カートリッジ524 II
CANON	R/カートリッジ527
CANON	R/カートリッジ533
CANON	R/カートリッジ533H
CASIO	R/B90-TDS
CASIO	R/B95-TS-N
CASIO	R/B95-TS-Z
EPSON	R/LPA4ETC7
EPSON	R/LPA4ETC8
EPSON	R/LPB3T20
EPSON	R/LPB3T21
EPSON	R/LPB3T22
EPSON	R/LPB3T23
EPSON	R/LPB3T24
EPSON	R/LPB3T25
EPSON	R/LPB3T26
EPSON	R/LPB3T27
EPSON	R/LPB3T28
EPSON	R/LPB3T29
EPSON	R/LPB4T12
EPSON	R/LPB4T13
EPSON	R/LPB4T24
EPSON	R/LPB4T25
EPSON	R/LPB4T26
EPSON	R/LPC3T18 カラー各色
EPSON	R/LPC3T18 ブラック
EPSON	R/LPC3T31 カラー各色
EPSON	R/LPC3T31 ブラック

EPSON	R/LPC3T33 カラー各色
EPSON	R/LPC3T33 ブラック
EPSON	R/LPC3T35 カラー各色
EPSON	R/LPC3T35 ブラック
FUJI XEROX	R/CT201398 ブラック
FUJI XEROX	R/CT201399/400/401 カラー各色
FUJI XEROX	R/CT201697
FUJI XEROX	R/CT202078
FUJI XEROX	R/CT202451 ブラック
FUJI XEROX	R/CT202452/453/454 カラー各色
FUJI XEROX	R/CT202459 ブラック
FUJI XEROX	R/CT202460/461/462 カラー各色
FUJI XEROX	R/CT203091
FUJI XEROX	R/CT203092
FUJI XEROX	R/CT350515
FUJI XEROX	R/CT350516
FUJI XEROX	R/CT350760
FUJI XEROX	R/CT350761
FUJI XEROX	R/CT350871
FUJI XEROX	R/CT350872
FUJITSU	R/LB109
FUJITSU	R/LB110A
FUJITSU	R/LB110B
FUJITSU	R/LB111B
FUJITSU	R/LB317A
FUJITSU	R/LB317B
FUJITSU	R/LB318A
FUJITSU	R/LB318B
FUJITSU	R/LB319A
FUJITSU	R/LB319B
FUJITSU	R/LB320A
FUJITSU	R/LB320B
FUJITSU	R/LB320M
FUJITSU	R/LB321A
FUJITSU	R/LB321B
FUJITSU	R/LB321M
FUJITSU	R/LB501
FUJITSU	R/LB322B
HITACHI	R/PC-PZ32401B
HITACHI	R/PZ26401A
HITACHI	R/PZ26401B
HP	R/CE255A
HP	R/CE255X
HP	R/Q7516A
IBM	R/IP1756J カートリッジタイプ A
IBM	R/IP1756J カートリッジタイプ B
JDL	R/LP28F
KONICA MINOLTA	R/TCPP6640
NEC	R/PR-L5500-12
NEC	R/PR-L8300-11
NEC	R/PR-L8300-12
NEC	R/PR-L8500-11
NEC	R/PR-L8500-12
NEC	R/PR-L8600-12
NEC	R/PR-L8700-12
NEC	R/PR-L9010C -14 ブラック
NEC	R/PR-L9010C-11/12/13 カラー各色
NEC	R/PR-L9100C -14 ブラック
NEC	R/PR-L9100C-11/12/13 カラー各色
NEC	R/PR-L9110C -14 ブラック
NEC	R/PR-L9110C-11/12/13 カラー各色
OKI	R/EPC-M3A1
OKI	R/EPC-M3A2
OKI	R/TC-C3BC1/M1/Y1 カラー各色
OKI	R/TC-C3BK1 ブラック
OKI	R/TC-C3BC2/M2/Y2 カラー各色
OKI	R/TC-C3BK2 ブラック
OKI	R/TNR-C3LC2/M2/Y2 カラー各色
OKI	R/TNR-C3LK2 ブラック
OKI	R/TNR-C4FC2/M2/Y2 カラー各色
OKI	R/TNR-C4FK2 ブラック
OKI	R/TNR-M4G2
PANASONIC	R/HPRB30A/30AZトナー
PANASONIC	R/HPRBS30Aトナー
RICOH	R/P/SPTトナー-C710 カラー各色
RICOH	R/P/SPTトナー-C710 ブラック

RICOH	R/トナ- P500L
RICOH	R/トナ- P500
RICOH	R/トナ- P500H
RICOH	R/SP3700H
RICOH	R/SP4200
RICOH	R/SP4200H
RICOH	R/SP4500
RICOH	R/SP4500H
RICOH	R/SP6100
RICOH	R/SP6100H
RICOH	R/SP6400
RICOH	R/SP6400H
RICOH	R/SPトナ- C740H カラー各色
RICOH	R/SPトナ- C740H ブラック
RICOH	R/SPトナ- 6400 P6000シリーズ専用
RICOH	R/SPトナ- 6400H P6000シリーズ専用