

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
APTI	【再生】09010(タイプB)	モノクロ	SP6100Hデータ適用
APTI	【再生】E870EPカートリッジ	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
APTI	【再生】E870EPカートリッジ S	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
CANON	【再生】CRG041	モノクロ	CRG041Hデータ適用
CANON	【再生】CRG041H	モノクロ	
CANON	【再生】CRG042	モノクロ	
CANON	【再生】CRG053H(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG053H(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG053H(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG053H(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG059H(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG059H(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG059H(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG059H(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG322(イエロー)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(シアン)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(ブラック)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(マゼンタ)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322 II(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG508	モノクロ	CRG508 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG509	モノクロ	
CANON	【再生】CRG510	モノクロ	CRG510 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG510 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG515	モノクロ	CRG515 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG515 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG519	モノクロ	CRG519 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG519 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG524	モノクロ	CRG524 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG524 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG527	モノクロ	
CANON	【再生】CRG533	モノクロ	CRG533Hデータ適用
CANON	【再生】CRG533H	モノクロ	
CASIO	【再生】B90-TDS-N	モノクロ	SP6100Hデータ適用
CASIO	【再生】B95-DS	モノクロ	SP6400ドラムデータ適用
CASIO	【再生】B95-TS-N	モノクロ	SP6400Hデータ適用
CASIO	【再生】DTC80	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
EPSON	【再生】LPA3ETC15	モノクロ	
EPSON	【再生】LPA3ETC16	モノクロ	LPA3ETC17データ適用
EPSON	【再生】LPA3ETC17	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T20	モノクロ	LPB3T21データ適用
EPSON	【再生】LPB3T21	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T22	モノクロ	LPB3T23データ適用
EPSON	【再生】LPB3T23	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T24	モノクロ	LPB3T25データ適用
EPSON	【再生】LPB3T25	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T26	モノクロ	LPB3T27データ適用
EPSON	【再生】LPB3T27	モノクロ	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
EPSON	【再生】LPB3T28	モノクロ	LPB3T29 <sup>テ</sup> -タ適用
EPSON	【再生】LPB3T29	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T9	モノクロ	LPB4T10 <sup>テ</sup> -タ適用
EPSON	【再生】LPB4T10	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T12	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T13	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T19	モノクロ	PR-L5300-12 <sup>テ</sup> -タ適用
EPSON	【再生】LPB4T21	モノクロ	PR-L5500-12 <sup>テ</sup> -タ適用
EPSON	【再生】LPB4T24	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T25	モノクロ	LPB4T26 <sup>テ</sup> -タ適用
EPSON	【再生】LPB4T26	モノクロ	
EPSON	【再生】LPC3K15	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K17(シアン/マゼンタ/イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K17K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T38C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T38K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T38M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T38Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T39C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T39K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T39M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T39Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11Y(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT200425	モノクロ	
FFBI	【再生】CT201087(シアン)	カラー	PR-L5700C-18 <sup>テ</sup> -タ適用
FFBI	【再生】CT201088(マゼンタ)	カラー	PR-L5700C-17 <sup>テ</sup> -タ適用
FFBI	【再生】CT201089(イエロー)	カラー	PR-L5700C-16 <sup>テ</sup> -タ適用
FFBI	【再生】CT201276(ブラック)	カラー	PR-L5700C-24 <sup>テ</sup> -タ適用
FFBI	【再生】CT201129(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT201130(シアン)	カラー	
FFBI	【再生】CT201131(マゼンタ)	カラー	
FFBI	【再生】CT201132(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT201225	モノクロ	CT200425 <sup>テ</sup> -タ適用
FFBI	【再生】CT201398(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT201399(シアン)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
FFBI	【再生】CT201400(マゼンタ)	カラー	
FFBI	【再生】CT201401(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT201688(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT201689(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT201690(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT201691(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202054(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-19データ適用
FFBI	【再生】CT202055(シアン)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-18データ適用
FFBI	【再生】CT202056(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-17データ適用
FFBI	【再生】CT202057(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-16データ適用
FFBI	【再生】CT202074	モノクロ	PR-L5300-12データ適用
FFBI	【再生】CT202078	モノクロ	PR-L5500-12データ適用
FFBI	【再生】CT202089(ブラック)	カラー	PR-L5900C-19データ適用
FFBI	【再生】CT202090(シアン)	カラー	PR-L5900C-18データ適用
FFBI	【再生】CT202091(マゼンタ)	カラー	PR-L5900C-17データ適用
FFBI	【再生】CT202092(イエロー)	カラー	PR-L5900C-16データ適用
FFBI	【再生】CT202342【DXシリーズ】	モノクロ	
FFBI	【再生】CT202451(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT202459データ適用
FFBI	【再生】CT202452(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT202460データ適用
FFBI	【再生】CT202453(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT202461データ適用
FFBI	【再生】CT202454(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT202462データ適用
FFBI	【再生】CT202459(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202460(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202461(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202462(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202681(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT202682(シアン)	カラー	
FFBI	【再生】CT202683(マゼンタ)	カラー	
FFBI	【再生】CT202684(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT203057(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT203058(シアン)	カラー	
FFBI	【再生】CT203059(マゼンタ)	カラー	
FFBI	【再生】CT203060(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT203091【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092データ適用
FFBI	【再生】CT203092【DXシリーズ】	モノクロ	
FFBI	【再生】CT203169(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203170(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203171(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203172(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203177(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203178(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203179(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203180(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203207(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203208(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203209(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203210(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203215(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203216(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203217(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203218(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203418(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203419(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203420(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203421(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT350187	カラー	CT350376データ適用
FFBI	【再生】CT350245	モノクロ	
FFBI	【再生】CT350307	モノクロ	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
FFBI	【再生】CT350376	カラー	
FFBI	【再生】CT350515	モノクロ	PR-L8500-12ﾃﾞｰﾀ適用
FFBI	【再生】CT350516	モノクロ	PR-L8500-12ﾃﾞｰﾀ適用
FFBI	【再生】CT350615	カラー	
FFBI	【再生】CT350760	モノクロ	LB318Bﾃﾞｰﾀ適用
FFBI	【再生】CT350761	モノクロ	LB318Bﾃﾞｰﾀ適用
FFBI	【再生】CT350765	モノクロ	CT350307ﾃﾞｰﾀ適用
FFBI	【再生】CT350812(ﾌﾞﾗｯｸ)	カラー	
FFBI	【再生】CT350813(ｼﾞｱﾝ/ﾏｾﾞﾝﾀ/ｲﾚｰ)	カラー	
FFBI	【再生】CT350871	モノクロ	LB319Bﾃﾞｰﾀ適用
FFBI	【再生】CT350872	モノクロ	LB319Bﾃﾞｰﾀ適用
FFBI	【再生】CT350904	カラー	
FFBI	【再生】CT350988	カラー	PR-L9600C-31ﾃﾞｰﾀ適用
FFBI	【再生】F212	モノクロ	B4000T-NBﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB109A	モノクロ	SP4200Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB109B	モノクロ	SP4200Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB110A	モノクロ	SP4500Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB110B	モノクロ	SP4500Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB110ﾄﾞﾗﾑ	モノクロ	SP4500ﾄﾞﾗﾑﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB111B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB111ﾄﾞﾗﾑ	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB112B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB112ﾄﾞﾗﾑ	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB313	モノクロ	ﾀｲﾌﾟ720Bﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB315B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB316ﾄﾞﾅｰ	モノクロ	CT200425ﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB316ﾄﾞﾗﾑ	モノクロ	CT350307ﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB317A	モノクロ	LB317Bﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB317B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB318A	モノクロ	LB318Bﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB318B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB319A	モノクロ	LB319Bﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB319B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320A	モノクロ	LB320Bﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB320B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320M	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320ﾄﾞﾗﾑ	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321A	モノクロ	LB321Bﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB321B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321M	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321ﾄﾞﾗﾑ	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB322B【DXｼﾘｰｽﾞ】	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB501	モノクロ	SP6100Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB502【DXｼﾘｰｽﾞ】	モノクロ	
HITACHI	【再生】PC-PZ26401A	モノクロ	SP6100Hﾃﾞｰﾀ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ26401B	モノクロ	SP6100Hﾃﾞｰﾀ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ2660	モノクロ	ﾀｲﾌﾟ720Bﾃﾞｰﾀ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ32401B	モノクロ	SP4200Hﾃﾞｰﾀ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 13P0969	モノクロ	ﾀｲﾌﾟ85Bﾃﾞｰﾀ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 13P0970	モノクロ	ﾀｲﾌﾟ85Bﾃﾞｰﾀ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 44T3722	モノクロ	SP6100Hﾃﾞｰﾀ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 44T3723	モノクロ	SP6100Hﾃﾞｰﾀ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 99P3290	モノクロ	ﾀｲﾌﾟ720Bﾃﾞｰﾀ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 99P3291	モノクロ	ﾀｲﾌﾟ720Bﾃﾞｰﾀ適用
JDL	【再生】LP28E	モノクロ	ﾀｲﾌﾟ720Bﾃﾞｰﾀ適用
JDL	【再生】LP28F	モノクロ	SP6100Hﾃﾞｰﾀ適用
JDL	【再生】LP28FH	モノクロ	SP6100Hﾃﾞｰﾀ適用
JDL	【再生】LP3230ﾄﾞﾗﾑ(ｲﾚｰ)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
JDL	【再生】LP3230Cドラム(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム(マゼンタ)	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー(マゼンタ)	カラー	
JDL	【再生】LP35G	モノクロ	EPC-M3B1データ適用
JDL	【再生】LP71Cトナー(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー(マゼンタ)	カラー	
Konica Minolta	【再生】TCHMC1600C(シアン)	カラー	
Konica Minolta	【再生】TCHMC1600K(ブラック)	カラー	
Konica Minolta	【再生】TCHMC1600M(マゼンタ)	カラー	
Konica Minolta	【再生】TCHMC1600Y(イエロー)	カラー	
Konica Minolta	【再生】MF2610用トナーカートリッジ	モノクロ	
Konica Minolta	【再生】トナーカートリッジPP6640	モノクロ	SP6100Hデータ適用
MURATEC	【再生】TS-20B	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-30B	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-41500	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-86B	モノクロ	
MURATEC	【再生】VP1000B	モノクロ	
NEC	【再生】EF-4623T	モノクロ	B4000T-NBデータ適用
NEC	【再生】PR-L4600-12	モノクロ	CT200425データ適用
NEC	【再生】PR-L4600-31	モノクロ	CT350307データ適用
NEC	【再生】PR-L4700-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT202342データ適用
NEC	【再生】PR-L5300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L5500-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L5700C-16(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-17(マゼンタ)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-18(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-24(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5850C-16(イエロー)	カラー	CT202684データ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-17(マゼンタ)	カラー	CT202683データ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-18(シアン)	カラー	CT202682データ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-19(ブラック)	カラー	CT202681データ適用
NEC	【再生】PR-L5900C-16(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5900C-17(マゼンタ)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5900C-18(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5900C-19(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L7200-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8300-11	モノクロ	PR-L8300-12データ適用
NEC	【再生】PR-L8300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8500-11	モノクロ	PR-L8500-12データ適用
NEC	【再生】PR-L8500-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8600-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092データ適用
NEC	【再生】PR-L8700-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092データ適用
NEC	【再生】PR-L9010C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9100C-11(イエロー)	カラー	CT201401データ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-12(マゼンタ)	カラー	CT201400データ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-13(シアン)	カラー	CT201399データ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-14(ブラック)	カラー	CT201398データ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-31(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9100C-35(シアン/マゼンタ/イエロー)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
NEC	【再生】PR-L9110C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9160C-16(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT203218データ適用
NEC	【再生】PR-L9160C-17(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT203217データ適用
NEC	【再生】PR-L9160C-18(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT203216データ適用
NEC	【再生】PR-L9160C-19(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT203215データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-16(イエロー)	カラー	CT201132データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-17(マゼンタ)	カラー	CT201131データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-18(シアン)	カラー	CT201130データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-19(ブラック)	カラー	CT201129データ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-31	カラー	CT350615データ適用
NEC	【再生】PR-L9560C-16(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT203210データ適用
NEC	【再生】PR-L9560C-17(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT203209データ適用
NEC	【再生】PR-L9560C-18(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT203208データ適用
NEC	【再生】PR-L9560C-19(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT203207データ適用
NEC	【再生】PR-L9600C-16(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-17(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-18(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-19(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-31	カラー	
NEC	【再生】PR-L9800C-31	カラー	CT350376データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT201691データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT201690データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT201689データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT201688データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-31	カラー	CT350904データ適用
NTT	【再生】EP2形「B400」トナーカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】EP2形「L400」トナーカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】H7200トナー	モノクロ	CT200425データ適用
NTT	【再生】H7200ドラム	モノクロ	CT350307データ適用
OKI	【再生】EPC-M3A1	モノクロ	SP6100Hデータ適用
OKI	【再生】EPC-M3A2	モノクロ	SP6100Hデータ適用
OKI	【再生】EPC-M3B1	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2EX	モノクロ	EPC-M3B2データ適用
OKI	【再生】EPC-M3C1	モノクロ	EPC-M3C2データ適用
OKI	【再生】EPC-M3C2	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3C3	モノクロ	EPC-M3C2データ適用
OKI	【再生】EPC-M3B1【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2EX【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3B2DXデータ適用
OKI	【再生】EPC-M3C1【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3C2DXデータ適用
OKI	【再生】EPC-M3C2【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3C3【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3C2DXデータ適用
OKI	【再生】ID-C3EC(シアン)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKI	【再生】ID-C3EK(ブラック)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKI	【再生】ID-C3EM(マゼンタ)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKI	【再生】ID-C3EY(イエロー)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKI	【再生】ID-C3KC(シアン)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KK(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KM(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KY(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LC(シアン)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LK(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LM(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LY(イエロー)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
OKI	【再生】ID-M4E	モノクロ	
OKI	【再生】TC-C3BC1(シアン)	カラー	TC-C3BC2データ適用
OKI	【再生】TC-C3BK1(ブラック)	カラー	TC-C3BK2データ適用
OKI	【再生】TC-C3BM1(マゼンタ)	カラー	TC-C3BM2データ適用
OKI	【再生】TC-C3BY1(イエロー)	カラー	TC-C3BY2データ適用
OKI	【再生】TC-C3BC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TC-C3BK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TC-C3BM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TC-C3BY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3EC1(シアン)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EK1(ブラック)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EM1(マゼンタ)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EY1(イエロー)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3HC2(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HK2(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HM2(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HY2(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KC1(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KK1(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KM1(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KY1(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-M4B	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4D2	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4E1	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4E3	モノクロ	TNR-M4E1データ適用
OKI	【再生】TNR-M4G1	モノクロ	TNR-M4G2データ適用
OKI	【再生】TNR-M4G2	モノクロ	
PANASONIC	【再生】MV-HPDR30A	モノクロ	SP4500ドラムデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRB25A	モノクロ	タイプ85Bデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRB30A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRBS30A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
RICOH	【再生】C710トナー(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C710ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C710ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C710ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C710ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー-H(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー-H(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー-H(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー-H(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー-H(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー-H(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー-H(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナー-H(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(ブラック)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
RICOH	【再生】C740トラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C810トラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C810トラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C810トラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C810トラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C820トラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C820トラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C820トラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C820トラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C830トラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C830トラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C830トラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】P500	モノクロ	
RICOH	【再生】P500H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP2300H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP3700H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4200	モノクロ	SP4200H <sup>レ</sup> ター適用
RICOH	【再生】SP4200H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4500	モノクロ	SP4500H <sup>レ</sup> ター適用
RICOH	【再生】SP4500H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4500トラム	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6100	モノクロ	SP6100H <sup>レ</sup> ター適用
RICOH	【再生】SP6100H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6400	モノクロ	SP6400H <sup>レ</sup> ター適用
RICOH	【再生】SP6400H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6400トラム	モノクロ	
RICOH	【再生】SP8200	モノクロ	
RICOH	【再生】タイプ720A	モノクロ	タイプ720B <sup>レ</sup> ター適用
RICOH	【再生】タイプ720B	モノクロ	
RICOH	【再生】タイプ85A	モノクロ	タイプ85B <sup>レ</sup> ター適用
RICOH	【再生】タイプ85B	モノクロ	
SANYO	【再生】MC-P4420RB	モノクロ	タイプ85B <sup>レ</sup> ター適用
SANYO	【再生】MC-P4420RBZ	モノクロ	タイプ85B <sup>レ</sup> ター適用