

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
APTI	【再生】09010(タイプB)	モノクロ	SP6100Hデータ適用
APTI	【再生】E870EPカートリッジ	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
APTI	【再生】E870EPカートリッジ S	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
CANON	【再生】CRG041	モノクロ	CRG041Hデータ適用
CANON	【再生】CRG041H	モノクロ	
CANON	【再生】CRG042	モノクロ	
CANON	【再生】CRG053H(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG053H(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG053H(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG053H(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG059H(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG059H(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG059H(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG059H(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG322(イエロー)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(シアン)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(ブラック)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(マゼンタ)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322 II(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG509	モノクロ	
CANON	【再生】CRG510	モノクロ	CRG510 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG510 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG515	モノクロ	CRG515 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG515 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG519	モノクロ	CRG519 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG519 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG524	モノクロ	CRG524 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG524 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG527	モノクロ	
CANON	【再生】CRG533	モノクロ	CRG533Hデータ適用
CANON	【再生】CRG533H	モノクロ	
CASIO	【再生】B90-TDS-N	モノクロ	SP6100Hデータ適用
CASIO	【再生】B95-DS	モノクロ	SP6400ドラムデータ適用
CASIO	【再生】B95-TS-N	モノクロ	SP6400Hデータ適用
CASIO	【再生】DTC80	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
EPSON	【再生】LPA3ETC15	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T20	モノクロ	LPB3T21データ適用
EPSON	【再生】LPB3T21	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T22	モノクロ	LPB3T23データ適用
EPSON	【再生】LPB3T23	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T24	モノクロ	LPB3T25データ適用
EPSON	【再生】LPB3T25	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T26	モノクロ	LPB3T27データ適用
EPSON	【再生】LPB3T27	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T28	モノクロ	LPB3T29データ適用
EPSON	【再生】LPB3T29	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T31	モノクロ	LPB3T32データ適用

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
EPSON	【再生】LPB3T32	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T33	モノクロ	LPB3T34データー適用
EPSON	【再生】LPB3T34	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T9	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T12	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T13	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T19	モノクロ	PR-L5300-12データー適用
EPSON	【再生】LPB4T21	モノクロ	PR-L5500-12データー適用
EPSON	【再生】LPB4T24	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T25	モノクロ	LPB4T26データー適用
EPSON	【再生】LPB4T26	モノクロ	
EPSON	【再生】LPC3K15	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K17(シアン/マゼンタ/イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K17K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36Y(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T38C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T38K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T38M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T38Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T39C(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T39K(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T39M(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T39Y(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11K(ブラック)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11M(マゼンタ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11Y(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT200425	モノクロ	
FFBI	【再生】CT201087(シアン)	カラー	PR-L5700C-18データー適用
FFBI	【再生】CT201088(マゼンタ)	カラー	PR-L5700C-17データー適用
FFBI	【再生】CT201089(イエロー)	カラー	PR-L5700C-16データー適用
FFBI	【再生】CT201276(ブラック)	カラー	PR-L5700C-24データー適用
FFBI	【再生】CT201129(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT201130(シアン)	カラー	
FFBI	【再生】CT201131(マゼンタ)	カラー	
FFBI	【再生】CT201132(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT201225	モノクロ	CT200425データー適用
FFBI	【再生】CT201398(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT201399(シアン)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
FFBI	【再生】CT201400(マゼンタ)	カラー	
FFBI	【再生】CT201401(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT201688(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT201689(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT201690(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT201691(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202054(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-19データ適用
FFBI	【再生】CT202055(シアン)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-18データ適用
FFBI	【再生】CT202056(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-17データ適用
FFBI	【再生】CT202057(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-16データ適用
FFBI	【再生】CT202074	モノクロ	PR-L5300-12データ適用
FFBI	【再生】CT202078	モノクロ	PR-L5500-12データ適用
FFBI	【再生】CT202089(ブラック)	カラー	PR-L5900C-19データ適用
FFBI	【再生】CT202090(シアン)	カラー	PR-L5900C-18データ適用
FFBI	【再生】CT202091(マゼンタ)	カラー	PR-L5900C-17データ適用
FFBI	【再生】CT202092(イエロー)	カラー	PR-L5900C-16データ適用
FFBI	【再生】CT202342【DXシリーズ】	モノクロ	
FFBI	【再生】CT202451(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT202459データ適用
FFBI	【再生】CT202452(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT202460データ適用
FFBI	【再生】CT202453(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT202461データ適用
FFBI	【再生】CT202454(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT202462データ適用
FFBI	【再生】CT202459(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202460(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202461(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202462(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT202681(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT202682(シアン)	カラー	
FFBI	【再生】CT202683(マゼンタ)	カラー	
FFBI	【再生】CT202684(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT203057(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT203058(シアン)	カラー	
FFBI	【再生】CT203059(マゼンタ)	カラー	
FFBI	【再生】CT203060(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT203091【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092データ適用
FFBI	【再生】CT203092【DXシリーズ】	モノクロ	
FFBI	【再生】CT203169(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203170(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203171(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203172(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203177(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203178(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203179(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203180(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203207(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203208(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203209(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203210(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203215(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203216(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203217(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203218(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203418(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203419(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203420(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203421(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
FFBI	【再生】CT203532(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT203533(シアン)	カラー	
FFBI	【再生】CT203534(マゼンタ)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
FFBI	【再生】CT203535(イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT350187	カラー	CT350376タータ適用
FFBI	【再生】CT350245	モノクロ	
FFBI	【再生】CT350307	モノクロ	
FFBI	【再生】CT350376	カラー	
FFBI	【再生】CT350515	モノクロ	PR-L8500-12タータ適用
FFBI	【再生】CT350516	モノクロ	PR-L8500-12タータ適用
FFBI	【再生】CT350615	カラー	
FFBI	【再生】CT350760	モノクロ	LB318Bタータ適用
FFBI	【再生】CT350761	モノクロ	LB318Bタータ適用
FFBI	【再生】CT350765	モノクロ	CT350307タータ適用
FFBI	【再生】CT350812(ブラック)	カラー	
FFBI	【再生】CT350813(シアン/マゼンタ/イエロー)	カラー	
FFBI	【再生】CT350871	モノクロ	LB319Bタータ適用
FFBI	【再生】CT350872	モノクロ	LB319Bタータ適用
FFBI	【再生】CT350904	カラー	
FFBI	【再生】CT350988	カラー	PR-L9600C-31タータ適用
FFBI	【再生】F212	モノクロ	B4000T-NBタータ適用
FUJITSU	【再生】LB109A	モノクロ	SP4200Hタータ適用
FUJITSU	【再生】LB109B	モノクロ	SP4200Hタータ適用
FUJITSU	【再生】LB110A	モノクロ	SP4500Hタータ適用
FUJITSU	【再生】LB110B	モノクロ	SP4500Hタータ適用
FUJITSU	【再生】LB110ドラム	モノクロ	SP4500ドラムタータ適用
FUJITSU	【再生】LB111B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB111ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB112B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB112ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB313	モノクロ	タイプ720Bタータ適用
FUJITSU	【再生】LB315B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB316トナー	モノクロ	CT200425タータ適用
FUJITSU	【再生】LB316ドラム	モノクロ	CT350307タータ適用
FUJITSU	【再生】LB317A	モノクロ	LB317Bタータ適用
FUJITSU	【再生】LB317B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB318A	モノクロ	LB318Bタータ適用
FUJITSU	【再生】LB318B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB319A	モノクロ	LB319Bタータ適用
FUJITSU	【再生】LB319B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320A	モノクロ	LB320Bタータ適用
FUJITSU	【再生】LB320B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320M	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321A	モノクロ	LB321Bタータ適用
FUJITSU	【再生】LB321B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321M	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB322B【DXシリーズ】	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB501	モノクロ	SP6100Hタータ適用
FUJITSU	【再生】LB502【DXシリーズ】	モノクロ	
HITACHI	【再生】PC-PZ26401A	モノクロ	SP6100Hタータ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ26401B	モノクロ	SP6100Hタータ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ2660	モノクロ	タイプ720Bタータ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ32401B	モノクロ	SP4200Hタータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 13P0969	モノクロ	タイプ85Bタータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 13P0970	モノクロ	タイプ85Bタータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 44T3722	モノクロ	SP6100Hタータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 44T3723	モノクロ	SP6100Hタータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 99P3290	モノクロ	タイプ720Bタータ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 99P3291	モノクロ	タイプ720Bタータ適用

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
JDL	【再生】LP28E	モノクロ	タイプ720Bテープ適用
JDL	【再生】LP28F	モノクロ	SP6100Hテープ適用
JDL	【再生】LP28FH	モノクロ	SP6100Hテープ適用
JDL	【再生】LP3230CDラム(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP3230CDラム(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP3230CDラム(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP3230CDラム(マゼンタ)	カラー	
JDL	【再生】LP3535CTナー(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP3535CTナー(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP3535CTナー(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP3535CTナー(マゼンタ)	カラー	
JDL	【再生】LP35G	モノクロ	EPC-M3B1テープ適用
JDL	【再生】LP71CTナー(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP71CTナー(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP71CTナー(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP71CTナー(マゼンタ)	カラー	
Konica Minolta	【再生】MF2610用トナーカートリッジ	モノクロ	
Konica Minolta	【再生】トナーカートリッジPP6640	モノクロ	SP6100Hテープ適用
MURATEC	【再生】TS-20B	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-30B	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-41500	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-86B	モノクロ	
MURATEC	【再生】VP1000B	モノクロ	
NEC	【再生】EF-4623T	モノクロ	B4000T-NBテープ適用
NEC	【再生】PR-L4600-12	モノクロ	CT200425テープ適用
NEC	【再生】PR-L4600-31	モノクロ	CT350307テープ適用
NEC	【再生】PR-L4700-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT202342テープ適用
NEC	【再生】PR-L4C150-16(イエロー)	カラー	CT203535テープ適用
NEC	【再生】PR-L4C150-17(マゼンタ)	カラー	CT203534テープ適用
NEC	【再生】PR-L4C150-18(シアン)	カラー	CT203533テープ適用
NEC	【再生】PR-L4C150-19(ブラック)	カラー	CT203532テープ適用
NEC	【再生】PR-L5300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L5500-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L5700C-16(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-17(マゼンタ)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-18(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-24(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5850C-16(イエロー)	カラー	CT202684テープ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-17(マゼンタ)	カラー	CT202683テープ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-18(シアン)	カラー	CT202682テープ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-19(ブラック)	カラー	CT202681テープ適用
NEC	【再生】PR-L5900C-16(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5900C-17(マゼンタ)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5900C-18(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5900C-19(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L7200-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8300-11	モノクロ	PR-L8300-12テープ適用
NEC	【再生】PR-L8300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8500-11	モノクロ	PR-L8500-12テープ適用
NEC	【再生】PR-L8500-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8600-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092テープ適用
NEC	【再生】PR-L8700-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092テープ適用
NEC	【再生】PR-L9010C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9100C-11(イエロー)	カラー	CT201401テープ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-12(マゼンタ)	カラー	CT201400テープ適用

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
NEC	【再生】PR-L9100C-13(シアン)	カラー	CT201399タータ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-14(ブラック)	カラー	CT201398タータ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-31(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9100C-35(シアン/マゼンタ/イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9160C-16(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT203218タータ適用
NEC	【再生】PR-L9160C-17(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT203217タータ適用
NEC	【再生】PR-L9160C-18(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT203216タータ適用
NEC	【再生】PR-L9160C-19(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT203215タータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-16(イエロー)	カラー	CT201132タータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-17(マゼンタ)	カラー	CT201131タータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-18(シアン)	カラー	CT201130タータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-19(ブラック)	カラー	CT201129タータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-31	カラー	CT350615タータ適用
NEC	【再生】PR-L9560C-16(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT203210タータ適用
NEC	【再生】PR-L9560C-17(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT203209タータ適用
NEC	【再生】PR-L9560C-18(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT203208タータ適用
NEC	【再生】PR-L9560C-19(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT203207タータ適用
NEC	【再生】PR-L9600C-16(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-17(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-18(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-19(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-31	カラー	
NEC	【再生】PR-L9800C-31	カラー	CT350376タータ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT201691タータ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT201690タータ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT201689タータ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT201688タータ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-31	カラー	CT350904タータ適用
NTT	【再生】EP2形「B400」トナーカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】EP2形「L400」トナーカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】H7200トナー	モノクロ	CT200425タータ適用
NTT	【再生】H7200ドラム	モノクロ	CT350307タータ適用
OKI	【再生】EPC-M3A1	モノクロ	SP6100Hタータ適用
OKI	【再生】EPC-M3A2	モノクロ	SP6100Hタータ適用
OKI	【再生】EPC-M3B1	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2EX	モノクロ	EPC-M3B2タータ適用
OKI	【再生】EPC-M3C1	モノクロ	EPC-M3C2タータ適用
OKI	【再生】EPC-M3C2	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3C3	モノクロ	EPC-M3C2タータ適用
OKI	【再生】EPC-M3B1【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2EX【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3B2DXタータ適用
OKI	【再生】EPC-M3C1【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3C2DXタータ適用
OKI	【再生】EPC-M3C2【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3C3【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3C2DXタータ適用
OKI	【再生】ID-C3EC(シアン)	カラー	ID-C3Kタータ適用
OKI	【再生】ID-C3EK(ブラック)	カラー	ID-C3Kタータ適用
OKI	【再生】ID-C3EM(マゼンタ)	カラー	ID-C3Kタータ適用
OKI	【再生】ID-C3EY(イエロー)	カラー	ID-C3Kタータ適用
OKI	【再生】ID-C3KC(シアン)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KK(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KM(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KY(イエロー)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
OKI	【再生】ID-C3LC(シアン)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LK(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LM(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LY(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】ID-M4E	モノクロ	
OKI	【再生】TC-C3BC1(シアン)	カラー	TC-C3BC2データ適用
OKI	【再生】TC-C3BK1(ブラック)	カラー	TC-C3BK2データ適用
OKI	【再生】TC-C3BM1(マゼンタ)	カラー	TC-C3BM2データ適用
OKI	【再生】TC-C3BY1(イエロー)	カラー	TC-C3BY2データ適用
OKI	【再生】TC-C3BC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TC-C3BK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TC-C3BM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TC-C3BY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3EC1(シアン)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EK1(ブラック)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EM1(マゼンタ)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EY1(イエロー)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3HC2(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HK2(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HM2(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HY2(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KC1(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KK1(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KM1(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KY1(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-M4B	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4D2	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4E1	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4E3	モノクロ	TNR-M4E1データ適用
OKI	【再生】TNR-M4G1	モノクロ	TNR-M4G2データ適用
OKI	【再生】TNR-M4G2	モノクロ	
PANASONIC	【再生】MV-HPDR30A	モノクロ	SP4500ドラムデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRB25A	モノクロ	タイプ85Bデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRB30A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRBS30A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
RICOH	【再生】C710トナー(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C710ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C710ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C710ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C710ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
RICOH	【再生】C740トナーH(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C810ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C810ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C810ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C810ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C820ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C820ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C820ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C820ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C830ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C830ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C830ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】P500	モノクロ	
RICOH	【再生】P500H	モノクロ	
RICOH	【再生】P500ドラム	モノクロ	
RICOH	【再生】SP2300H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP3700H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4200	モノクロ	SP4200Hタイプ適用
RICOH	【再生】SP4200H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4500	モノクロ	SP4500Hタイプ適用
RICOH	【再生】SP4500H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4500ドラム	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6100	モノクロ	SP6100Hタイプ適用
RICOH	【再生】SP6100H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6400	モノクロ	SP6400Hタイプ適用
RICOH	【再生】SP6400H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6400ドラム	モノクロ	
RICOH	【再生】SP8200	モノクロ	
RICOH	【再生】タイプ720A	モノクロ	タイプ720Bタイプ適用
RICOH	【再生】タイプ720B	モノクロ	
RICOH	【再生】タイプ85A	モノクロ	タイプ85Bタイプ適用
RICOH	【再生】タイプ85B	モノクロ	
SANYO	【再生】MC-P4420RB	モノクロ	タイプ85Bタイプ適用



**E&Qマーク製品適合表**

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
SANYO	【再生】MC-P4420RBZ	モノクロ	タイプ85Bデータ適用